

物料提升机 淮北提升机 百特提升机批发

产品名称	物料提升机 淮北提升机 百特提升机批发
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

提升机的常见问题：无法上升或下降

提升机无法上升或下降：

可上升或下降的位置只有井架侧对中和炉口侧对中位置，所谓的“对中”是指停止和定位限位同时感应到的位置，不在对中位置无法对提升机构进行操作（换绳除外）。出现无法上升或下降时，先观察触摸屏主画面，正常提升或者应急提升是否准备好，如果准备好，则检查限位是否动作；如果没准备好，则到对应的HMI画面中检查各条件。影响上升的条件有上限，物料提升机，上极限，超载，偏载等。影响下降的条件有吊钩打开位，井架侧下极限，炉口侧下极限等。

在待机位及以下下降，需要APS夹紧信号。在待机位以下上升也是如此。手动操作在待机位上升无需APS夹紧信号。在井架侧提升机构有高速、中速、低速三个档位，在炉口侧只有低速，并且在炉口侧上升和下降必须要有装入装置开到位的信号。

当选择手动操作时，停止位置靠感应到限位。比如说上限位，当上限位感应到时停止上升，限位为常闭接法，感应到是会断开，HMI画面会显示成红色（或红蓝闪烁）；而自动操作时，除了限位外，还有PLC定时器触发停止，正常情况下定时器动作滞后于限位，当发现没有升到上限而停止的情况，请先检查准备好条件是否满足，如果满足则说明定时器先于限位动作，提升机厂家，原因可能是提升过程中阻力发生了变化等。

当发生限位故障引起不能上升或下降，而又必须动作提升机的情况，可切换为检修模式，斗式提升机，在机器房换绳操作箱操作上升或下降，此操作与限位无联锁，只与驱动和电机保护联锁。

钢丝胶带斗式提升机工作原理

钢丝胶带斗式提升机工作原理：

钢丝胶带斗式提升机牵引构件采用高强度钢丝绳芯橡胶带，克服了链条啮合驱动产生动载荷，较链条更轻便，工作平稳，能以更快的运动速度达到更高的生产率，在同样的生产条件下，胶带因其工作速度高和自重较轻，可使物料线荷载和牵引构件的线荷载减少，从而减少整机的尺寸和自重。同时由于胶带具有良好弹性和柔韧性，在料斗进行装载时有减振作用，由于采用了高强度钢丝绳芯胶带，可使提升机的提升高度和输送量大为提高，因而钢丝胶带斗式提升机具有良好发展前景。

钢丝胶带斗式提升机简介：

钢丝胶带斗式提升机全称钢丝绳芯胶带斗式提升机，钢丝胶带斗式提升机输送量大，提升高度高，消耗功率低，牵引件拉升强度高，淮北提升机，韧性好、不延伸、耐磨损、使用寿命长，整机运行平稳、可靠；是当前比较常用的提升设备，该机不但适宜新厂建设使用，还可对现有的各种提升机进行内部同规格改造。钢丝胶带斗式提升机适用于建材、冶金、化工、矿山等行业垂直提升粉状、粒状及小于30mm的块状且温度低于120 的物料。

物料提升机-淮北提升机-百特提升机批发(查看)由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司(www.whbetter.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领百特输送机和您携手步入辉煌，共创美好未来！