

刮板输送机型号 徐州刮板输送机 兰大通用质量保证

产品名称	刮板输送机型号 徐州刮板输送机 兰大通用质量保证
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

产品详情

刮板输送机，保存期限要防止机械损伤。输送机的所有零部件都应储存在防雨、防潮、防腐、清洁、干燥、无烟雾的环境中，温度控制在5 ~25 ，应尽可能将输送机零部件储存在原包装。电气设备、液压件要放在库房货架上或用原包装保管。橡胶制品要在采暖库房中储存，要避免太阳光的照射，空气中不能含有碱性、酸性及其它腐蚀性气体。需长时间储存或由于零部件包装损坏而保护层失效时，刮板机零部件应重新进行防锈蚀处理。减速器，应将其中润滑油放掉，并注满同牌号的润滑油，将透气塞卸下，换装螺塞；在储存期间，间隔一定时间就要手动旋转减速器的输入轴，至少应使减速器的输出轴旋转一周；存放时间超过两年，使用前要更换减速器油封。减速器、电动机储存时，应将其中冷却水排干净。

刮板输送机操作及注意事项

1. 移溜、新安设刮板、每班作业前要先对刮板进行试运转，使刮板链转动半周后停车，检查已翻转到溜槽上的刮板链，同时检查牵引链松紧程度是否跳链、漂链、掉链等，各运转部件有无挂卡和闷车现象，空载运行无问题后再负载试运转。

对试运转中发现的问题，应与班组、队长、电钳工共同处理，处理问题时，先发出停机信号，将控制开关的手把扳到断电位置，并锁好，然后挂上停电牌。

2. 机器运行时，司机应注意观察运行情况，随时检查电动机、减速器、各部轴承的温度、声响等有无不正常现象，如发现异常情况应立即停车，作进一步检查，并排除故障。

3. 减速器温升不得大于70度，电动机温升不得大于85度。

4. 在工作面全长，输送机不能有过大的弯曲，左右弯曲度不超过3度，以免掉下链。5. 刮板机输送机头、机尾稳固支柱必须齐全有效。刮板机溜槽保持平、稳、直，上齐链子连接环的螺栓并拧紧螺帽，刮板齐全。

6. 启动后，要注意观察其运行状态，刮板输送机刮板，观察运行是否平稳，刮板输送机厂家，声音是否正常，徐州刮板输送机，运输机的链子、刮板连接环、分链器等要求完好无缺，牢固可靠。

7. 运行时，司机不得离开岗位；若要离开，必须停机闭锁。刮板输送机司机必须随时注意工作。

刮板输送机是矿山运输机械的重要组成部分。它的设计制造涵盖了运动转换、动力传输、变速机构、铸锻件结构设计等机械设计与制造工艺内容。矿用的刮板输送机，按工作需要，对其结构有如下要求：

能用于左或右工作面；各部件便于在井下拆装和运输；同一型号的部件安装尺寸和连接尺寸应保证相同，刮板输送机型号，同类部件应保证通用互换；刮板链安装后，在正、反方向都能顺利运行；有紧链装置，且操作方便，安全可靠；能不拆卸用机械推移，为此，应有便于安装推移装置的连接点；要有足够的强度、刚度、耐磨性；从端部卸载的刮板输送机，机头架应有足够的卸载高度，防止空段刮板链返程带回煤；一般应有上链器，上链器是供刮板链在下槽脱出时通过它返回槽内的装置；用于机械采煤的工作面，机头架的外廓尺寸和结构形式应便于采煤机自切开口；用于采煤机的工作面刮板输送机，应结合技术上的需要，能装设下列部分或全部附属部件：采煤机的导向装置；铲煤板；挡煤板；无链牵引采煤机的齿轨；放置电缆、水管、乳化液管路的槽或支架；在机头部和机尾部能安装采煤机外牵引的传动部装置，牵引链的固定装置或刨煤机机构传动装置和控制保护装置；用于综采工作面的刮板输送机，相关的外廓尺寸应与采煤机和液压支架相配；刮板输送机沿倾斜面铺设，在工作中有下滑可能时，应有防滑锚固装置；刮板输送机由机头部、机尾部、中部槽及附属部件、刮板链、紧链装置、推移装置和锚固装置组成。

刮板输送机型号-徐州刮板输送机-兰大通用质量保证由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。“输送设备 给料设备除尘设备”就选鹤壁市兰大通用机械有限公司（www.ldtyjx.com），公司位于：中国鹤壁市淇滨区金山工业园，多年来，兰大通用坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兰大通用期待成为您的长期合作伙伴！