

粉碎型格栅机 蓝赛环保设备有限公司 粉碎型格栅机标准

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 粉碎型格栅机 蓝赛环保设备有限公司 粉碎型格栅机标准 |
| 公司名称 | 南京蓝赛环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市六合区横梁街道东吴路3号 |
| 联系电话 | 18061684965 |

产品详情

粉碎型格栅的安装附件一般包括：安装导轨，溢流格栅及吊装链条等。

(1)安装导轨

导轨在安装时起导向作用，故导轨一般要求能做到渠道顶部，在安装及以后的维修吊装时会比较方便。同时导轨也起固定格栅的作用，故导轨必须牢固的锚固于渠道壁。同时渠道的宽度也必须达到一定的精度，不得大于设备宽度2cm以上。

(2)溢流格栅

在水量激增，格栅过水量不足时，污水会从格栅上部溢流至泵池，粉碎型格栅机价格，故安装溢流格栅，可防止大的杂物进入泵池，从而消除对后续设备的影响。

(3)吊装链条

在设备安装后，需将与渠道深度适宜的吊装链条固定于渠道上沿，以备在需要将设备吊装维修时，方便起吊（与耦合式潜水泵类似）。

粉碎格栅常见的故障如下：

1.运行时有杂音或震动。

出现这种情况，粉碎型格栅机标准，通常是由以下几个方面造成的。粉碎格栅固定不稳或螺帽松动、进水状态不稳定和格栅内有杂质堵塞。解决方法是加固基础、检查并调整进水状态、清除杂物。2.格栅无法启动或熔丝熔断。

出现这种情况，通常是绕组、接头或电缆断路、格栅堵塞、漏水漏电等原因造成的。出现这种情况需检

查电路，清除杂质。

3. 格栅启动后断路器自动断开。

这种情况，一般是因为电压过高或过低、电机线接头混淆或控制柜故障造成的。解决方法是安装变压器调整电压、接线接头、加粗电源线并检查更换电器件。

粉碎型格栅机是从国外进口到国内农业埋市政、水利、抽油系统用于净化设备。该设备可以粉碎污水管网中的木屑、空瓶、布等杂物，粉碎型格栅机厂家，为保护泵设备的正常运行，由于地下泵站的建设可以减少污水泵站对周边环境的破坏，如：异味、细菌得到的抑制。???注意事项

1、导杆与导线钢丝要水平笔直的，选用铅锤校对。

2、吊钩在起吊潜水拌和机时，粉碎型格栅机，叶轮要与水平面呈5-10°夹角。

3、粉碎型格栅沿导杆或导线钢丝滑下进程，需求经过起吊设备的链条调理，使起吊钩与起吊在同一笔直线上。

粉碎型格栅机-蓝赛环保设备有限公司-粉碎型格栅机标准由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝赛环保设备有限公司（www.njlshb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝赛环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区横梁街道东吴路3号，联系人：王俊经理。