

欧梅赛机械制造商 立式容积式换热机组报价

产品名称	欧梅赛机械制造商 立式容积式换热机组报价
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

容积式换热器的安装要点

1. 检查到货容积式换热器的型号、规格及附件应符合设计要求。
2. 按容积式换热器设计图纸放线、找出换热器的中心，陕西容积式换热机组报价，高程等数据，根据这些数据检查有无问题，如平面位置与其他设备的距离，与一次水、二次水的连接等。
3. 容积式换热器的搬运，以用绞磨、滚杠等人工为主。搬运中保证设备及附件不受损伤，保结构不受破坏。
4. 容积式换热器的基础混凝土应严格按设计施工，且强度达到80%以上方可进行安装工作。
5. 容积式换热器安装时，应仔细检查设备的各个“进出”管口位置的方向与尺寸。

容积式换热器应注意氯离子的腐蚀性

容积式换热器，通常由不锈钢制成，具有较强的耐腐蚀性和氯化作用，但氯离子会腐蚀它。在中国，半容积式换热机组报价，某些地区氯离子的耐腐蚀性相对较高。容积式换热器中氯离子的腐蚀应该由设计者注意容积式换热器的选择引起，必须采取某些措施。目前，氯离子在容积式换热器上没有腐蚀性浓度。当氯离子达到200p.pm时，导流型容积式换热机组报价，它不适用于普通板。该方法可用于解决氯离子腐蚀容积式换热器的板，并首先降低一次网络和二次网络介质中的氯离子浓度，使其能够保护整个板在正常范围内。这个角色，但投资大，比较麻烦，通过使用不锈钢转换膜容积式换热器，其投资比普通板材高出10%。相比之下，第二种方法更便宜。

容积式换热器的操作说明

容积式换热器的操作说明的操作说明：

- 1.用户操作参数应在使用表内。如果它们不匹配，则应根据容积式换热器实际参数计算，然后选择。
- 2.容积式换热器安装和使用前应清洁管道系统。必须没有沉积物和其他杂质。循环水必须软化。
- 3.容积式换热器操作时，立式容积式换热机组报价，首先打开低温侧阀，然后打开高温侧阀，不要在压力下使用。
- 4.容积式换热器在停机期间必须注满水。

欧梅赛机械制造商-立式容积式换热机组报价由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧梅赛机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。