

# 真空木纹转印机 木纹转印机 万恒机械

产品名称	真空木纹转印机 木纹转印机 万恒机械
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

## 产品详情

### 木纹转印机的真空泵保养

木纹转印机的真空泵维修和保养的相关知识：

- 1.木纹转印机的真空泵的真空油需视工作环境进行更换，如工作环境差（粉尘多）需要三个月进行更换一次，工作环境好需半年更换一次！
- 2.木纹转印机的真空泵滤芯，木纹转印机，真空泵上方有空气过滤器，空气过滤器内滤芯需定时清洗，如工作环境差大约一个月需要清洗一次，工作环境好需三个月清洗一次。
- 3.木纹转印机真空泵使用期间不能接触水源，机器工作盘内不能注入水，如真空泵内进水不要强行开启真空泵工作，应快速和厂家联系进行维修和养护。
- 4.木纹转印机真空泵电机，如公司需要进行搬家，或机器需要移动。

### 木纹转印机在何种环境运行

为了保证产品的正常效果和使用寿命，我们需要做好日常养护和定期维护。但是很多新用户都不了解木纹转印机该怎么维护，今天木纹转印设备厂家就给大家详细的说说吧。

为了保证木纹转印机不受损坏，我们在搬运过程中必须轻拿轻放，避免磕碰触及门板表面，产生瑕疵。如果需要运输，我们必须用苫布或绒布盖好，避免磕碰和液体对防盗门或防火门、大铁门等的侵蚀；如果需要储存起来，木纹转印机厂家建议放置在干燥、明亮，通风良好，无腐蚀的环境中，同时应严防雨、水、雪侵入；建议底部必须用垫木与地面隔开，保持与地面距离大于10cm；

在安装过程中，表面必须先贴防水胶带，与墙体接触的框料，必须确保型材表面的氧化膜及漆膜不遭破坏，同时选用合格的水泥、沙土；木纹转印机使用油墨抽真空转印，要避免生产和使用的各个环节中，防止氧化侵蚀，不锈钢橱柜木纹转印机，有条件的话，可定期进行中性清洗，那么效果就会始终光鲜如初。

- 1.接通电源后，木纹转印机价格，查看指示灯是否正常，如果指示灯为红色把三项火线其中两项线头调整一下，如果显示绿灯为正常。
- 2.开机前设定温度，防盗门钢质门一般温度为246-256度，钢板门温度为210-220度，转印时间设定钢木门为2-3分钟，防盗门为4-5分钟，钢板门为12-16分钟。
- 3.正常工作先预热机器，真空木纹转印机，必须先抽真空，然后工作台推到加热仓里面进行几分钟的加热（切记一定抽真空预热，否则损坏硅胶模具）。正常工作发现转印工件木纹不清晰，是因为温度低或时间短造成的。把温度适当提高5-10度或时间延长20-30秒。
- 4.真空压力表调整为低压0.8Mpa，高压1.2Mpa为正常。
- 5.木纹转印机每1-2个月换一次真空泵油，经常检查油的液面。
- 6.新设备使用1-2天后应检查各个接线头是否松动拧紧各接线（拧紧电器箱电器接线，加热管连接线）。
- 7.真空罐设有放水阀，如果设备处在潮湿环境中，真空罐应隔几天排放一下水。
- 8.新设备或新更换的硅胶板，在使用几天后，正常工作中如果出现横竖皱折，应立即停止使用，调整硅胶板松紧度，否则严重损坏硅胶板。
- 9.下班后先关掉急停开关，切断电源。

真空木纹转印机-木纹转印机-万恒机械(查看)由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司(zhuanyinji.cn)是从事“木纹转印机,玻璃转印机,封釉机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹经理。