

采暖板式换热器图片 枣庄板式换热器图片 欧梅赛厂家报价

产品名称	采暖板式换热器图片 枣庄板式换热器图片 欧梅赛厂家报价
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

板式换热器组件的选择

板式换热器种类较多，每种都有相适应的工况，工程设计中应对此作选择。温度在200 以上，压力大于2MPa，可以选择钎焊式换热器，若总面积较大，则还可以选择全焊式换热器；温度大于300，压力大于3.5MPa，应选择板壳式换热器；对于末端温差小的工况，可拆式板式换热器图片，可选用浅槽波纹；对于拆卸比较频繁的，采暖板式换热器图片，可选用可拆式换热器；对于流量相差较大的，可选用非对称性换热器。

板片的原材料厚度为0.6~0.8mm，压制成波纹板后允许有百分之二十五的减薄量，薄处为0.45~0.6mm，因此选用耐腐蚀的材料。密封垫既要耐温又要耐腐蚀，硬度一般应在65~90邵氏硬度，压缩变形量不大于百分之十，抗拉强度 8MPa，延伸率 百分之二百。

安装板式换热器要特别注意什么

板式换热器是由一系列具有波纹形状的金属片叠装而成的一种新型换热器。不同板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换。板式换热器的出现对我们的生活带来了很大的便利，那大家知道换热器在安装的时候要注意什么吗？

板式换热器在安装时需注意的一些地方如下：

- 1、设备拆箱后，供暖板式换热器图片，应按装箱单所列逐项进行检查，如果不符合应函告供货方，及时解决。
- 2、设备上设计有吊孔供吊装使用，在起吊前根据铭牌上所标注的质量选好钢丝绳。

- 3、设备要水平安放，要安放在没有管道或其它设备堵塞地地方，让设备周围有1米左右的操作空间，以便于检修。
- 4、如果泵的出口压力大于设备的压力时，应在流体进入设备的管路中安装减压阀。
- 5、如果装配压力控制阀时，应安装在设备的进口管道上，枣庄板式换热器图片，切勿安装在出口处。
- 6、设备的进出口管道要冲洗干净后再安装，防止砂石、油污、焊渣等杂物进入设备，以免造成内部堵塞或损伤板片。

板式换热器漏水产生的原因

在工业和民用领域，板式换热器得到了广泛的应用，但是在使用过程中，会出现板式换热器漏水的现象，为什么会出现漏水现象，下面有山东欧梅赛机械设备有限公司的技术人员和大家一起分析一下产生这种现象的主要原因：

- (1)换热板片腐蚀穿透;
- (2)换热板片有裂纹;
- (3)夹紧螺栓紧固不均匀;
- (4)换热板片变形太大;
- (5)密封垫片断裂或老化;
- (6)密封垫片厚度不均;
- (7)密封垫片压偏。

以上几种原因导致我们的板式换热器在使用的过程中产生漏水现象，所以板式换热器的生产厂家在生产换热器的过程中尽量避免以上问题的产生，一切问题的解决都在客户使用产品之前。这样无论是厂家还是客户都比较省心省力，这也是每个生产厂家都应该做到的。

采暖板式换热器图片-枣庄板式换热器图片-欧梅赛厂家报价由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）是山东济南,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧梅赛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧梅赛机械更加美好的未来。