

欧梅赛机械制造商 卧式容积式换热器选型 贵阳卧式容积式换热器

产品名称	欧梅赛机械制造商 卧式容积式换热器选型 贵阳卧式容积式换热器
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

容积式换热器的清洗

由于容积式换热器管路走向非常复杂，酸洗液很难充满整个管腔，无法使用传统的清洗方法（对整个管系统加压加酸清洗，然后浸泡、排气、循环）的化学清洗方式。

而且容积式换热器化学清洗方法成本很高，耗资非常大。后改用压力1000bar、流量64L/min的高压清洗机进行每三十米一段的分段清洗，不仅成本得以大大降低，清洗效率和清洗效果也得到大幅度提升。

容积式换热器怎样防止二次系统超压？

当容积式换热器系统运行时，贵阳卧式容积式换热器，二次温度相对较低。在水合作用达到恒定压力值后，随着温度的升高，二次系统的压力也会升高。在这个时候，人们必须消耗更多。第二是排水。容积式换热器排水时，卧式容积式换热器选型，打开二级回油管的排水阀。系统温度稳定后，压力不再升高。如果一次供水温度与一次回水温度之间的温差大，则高温水超过45度，低温水超过30度，二次供水不热。在这种情况下，检查容积式换热器供水中的过滤器是否堵塞。如果二次供水温度和二次回水温度之间的温差大，则地板加热温度差大于15度，卧式容积式换热器生产厂家，散热器加热温差大于30度，并

且压差小。出现问题时，卧式容积式换热器厂家，请检查容积式换热器的二次回水，过滤器被阻挡了吗？

容积式换热器的操作说明

容积式换热器的操作说明的操作说明：

- 1.用户操作参数应在使用表内。如果它们不匹配，则应根据容积式换热器实际参数计算，然后选择。
- 2.容积式换热器安装和使用前应清洁管道系统。必须没有沉积物和其他杂质。循环水必须软化。
- 3.容积式换热器操作时，首先打开低温侧阀，然后打开高温侧阀，不要在压力下使用。
- 4.容积式换热器在停机期间必须注满水。

欧梅赛机械制造商-卧式容积式换热器选型-贵阳卧式容积式换热器由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdmsjx.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧梅赛机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。