

联德环保 小型易拉罐撕碎机 西宁易拉罐撕碎机

产品名称	联德环保 小型易拉罐撕碎机 西宁易拉罐撕碎机
公司名称	河南联德环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南温县谷黄路恒信机械产业园区
联系电话	15538939399

产品详情

易拉罐撕碎机

撕碎机所以在撕碎物料的时候，基座可能会发生震动，所以一般基座需要固定在水泥路面上为好，设备安装完毕后，一定要检查各个部位的螺丝，务必保证螺丝上进，避免不必要的。废钢撕碎机主要的易损件为锤头与勾刀，西宁易拉罐撕碎机，勾刀主要负责将物料勾进破碎腔以及保护主轴，锤头则负责击打物料，锤头以及勾刀附着在转子盘上，通过主轴的带动旋转实现破碎，一般锤头和勾刀为主要更换的易损件，更换时只要去掉穿在转子盘上的小轴即可去掉锤头。废钢撕碎机一般配备电机较大勾刀由螺丝固定在转子盘两侧，拆卸螺丝即可。易拉罐撕碎机

易拉罐撕碎机

组装撕碎机设备正式开始前，一定要将机械零件上的铁锈、油污、灰尘等清洗干净，清洗时可用刷子在柴油、煤油或油中进行，或者用洁净的抹布进行清洁，需要注意的是，有塑料配件的话，不可以用溶剂清洗。在清洗过程中，防止撕碎机零件表面被划伤，轴承盒上的油孔必须疏通，然后用清洁纱布或者棉丝塞在孔口，以防污物进入。比如皮带轮、齿轮、撕碎机刀片等必须与旋转中心重合，否则，撕碎机在运转中，由于偏移会影响机械设备的使用。撕碎机完毕后，易拉罐撕碎机报价，检查扳手等工具是遗留在撕碎腔内，大型易拉罐撕碎机，电源接通后，先开机3~4秒，无异常声音或震动后在正常运转生产。易拉罐撕碎机

撕碎机的维护与保养：应把撕碎机安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。定期检查刀具螺丝，全新撕碎机使用1小时后，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏。第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，小型易拉罐撕碎机，减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因塑料破碎机室排出

粉料进入转轴轴承。易拉罐撕碎机

联德环保(图)-小型易拉罐撕碎机-西宁易拉罐撕碎机由河南联德环保科技有限公司提供。河南联德环保科技有限公司 (liande888.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!