

锂电叉车厂家 河南【阿母工业设备】 河南锂电叉车

产品名称	锂电叉车厂家 河南【阿母工业设备】 河南锂电叉车
公司名称	河南阿母工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号
联系电话	18103718571

产品详情

现在大多数的人群都选择的是的锂电叉车而舍弃了之前的那种传统的铅酸电池，时代在不同的发展，然而还是有着一一些人，并不是很了解为什么铅酸电池要比锂电池要好，接下来的话呢，我就带大家来了解一下吧。

要做好以下各项技术检查工作，一、检查蓄电池电解液液面高度和比重。蓄电池电解液的液面不得低于隔板；电解液比重应符合要求；蓄电池单体电压不得低于规定电压，电解液比重不能低于规定比重。

二、控制系统中有保护蓄电池寿命的功能：当仪表上电量显示出现欠压保护时，应及时充电；各电极接头应清洁和紧固；查看电动叉车各电线接头应联结紧固，接触良好，熔断器和保险丝应完好，各开关及手柄应在停止位置。

三、合上急停开关，打开电锁，检查仪表、灯光、喇叭等工作是否正常；检查转向机构，应灵活轻便；检查制动装置，应灵活可靠；检查各部轴承及有关运转部分是否润滑良好，动作灵活。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司现在是一个一直努力发展的企业，具有着专业性的知识，在售后系统上更瘦不用担心，具有着十分完善的售后系统，可以打消客户的顾虑，欢迎各位客户前来咨询。

很多人可能都不怎么知道锂电叉车应该要怎么来进行更换轮胎吧，毕竟轮胎这种很专业的事情很多人都是给专业的维修师傅的，接下来的话我就带大家来了解一下吧。

- 1、卸下叉车的载荷。把叉车停放在平坦、硬实的路面上，货叉下降到地面，施加停车制动止住车轮。
- 2、用千斤顶顶在所要更换轮胎的那一侧的外侧门架下面，把电动叉车顶起到轮胎依然稍稍与地面接触的程度，并在叉车机架前侧下面放置垫块，以防止下落。
- 3、用轮毂螺母扳手或其它工具松开轮毂螺母，直到螺母可用手转动，但要注意松开螺母的顺序应按对角线的顺序进行。
- 4、把电动叉车再顶起一点，直到轮胎稍稍离地，拆下轮毂螺母并拆下前轮组件。
- 5、把前轮组件的轮毂的那一侧放置在平坦、硬实的路面上，此时路面上应铺木板或毛毯等防止轮毂擦伤的垫子，借助工具，压下轮胎，取下两片半片式卡簧，再取下挡圈，拆下轮胎即可。
- 6、把电动叉车的新轮胎放进轮辋，压下轮胎，安放好挡圈，再插装好卡簧，松开轮胎，就可以直接装配好前轮组件。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司具有着十分专业的技术，在技术方面是十分先进的，另外本公司具有着多年的经验，服务态度收到广大用户的好评，欢迎各位客户前来参观哦。

听到锂电叉车相信大家会联想到铲车，那么铲车和叉车有什么区别呢？为了让大家更好的分辨清楚，我给大家讲解一下。

作用不同。

铲车：装载机主要用来铲，装，卸，运土和石料一类散状物料，也可以对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。如果换不同的工作装置，还可以完成推土、起重、装卸其他物料的工作。在公路施工中主要用于路基工程的填挖，沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。

叉车：工业搬运车辆广泛应用于港口，车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，

在船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业，是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。

如果你有购买叉车的意向，那么你可以前往【河南阿母工业设备有限公司】进行咨询，我们有专业的技术人员，在产品上有高质量保障。