

# 小型立式打包机 立式打包机 曲阜华臻机械厂家

产品名称	小型立式打包机 立式打包机 曲阜华臻机械厂家
公司名称	曲阜华臻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市时庄街道西经济开发区阳春西路
联系电话	15587399958

## 产品详情

### 立式打包机

- (1) 添加立式打包机汽车油箱内的齿轮油，小型立式打包机，应严苛应用高质量的46号液压油，务必历经严苛过滤，而且应常常保持良好的剩余油，不够时应先加注油液。
- (2) 汽车油箱半年应清理并拆换新油一次，但\*\*\*次清理过滤油液不可以超出一个月，应用过一次的新油液历经严苛过滤后容许再用一次。
- (3) 立式打包机各润化处要按规定，每个班少加注一次润滑脂。
- (4) 应立即清除料箱里的脏物。
- (5) 没经学习培训，不掌握立式打包机构造、特性和安全操作规程者不可私自清理。
- (6) 当设备出现情况严重渗油或工作中产生异常情况时，应先终止运作，以解析缘故并故障检测，不可强制带故障运转。
- (7) 立式打包机在运转全过程中，不可开展维修或触碰健身运动部位，禁止用手或脚在料箱里轻按原材料。
- (8) 泵、阀、压力表开展调节时，务必要有工作经验的技术性职工开展，如发觉压力表有常见故障，应先查验或升级表。
- (9) 客户应依据详细情况自主制定详尽的维修保养和操作规程。

### 立式打包机

立式打包机都是一种新式机械设备，它的导线架是由4套导线设备构成，能够说全部导线架悬架压紧架的一根中心轴上，一样的在油马达的功效下相对性压紧架作水平方位健身运动，压紧架是以便焊合预制构件，在底端有车轮子，在相关的构件功效下能水平运行，它的升降台关键是由二根水平梁绑住，升降台是由2台液压油缸的促进下可沿竖直方位左右挪动。

## 一，立式打包机的安装说明

机器可以安装在室外或安装在防雨棚或车间。它应放在平坦坚固的混凝土地板上。工作现场应配备380伏三相电源，安装在设备的开关盒前面。空气开关具有漏电保护功能（应有足够的容量），接地可靠，用4平方电线连接到设备上，电压不应低于10%，试验前机器必须装有46#抗磨液压油在油箱中看到使用说明书了解机器的结构，熟悉设备的性能和使用情况，然后连接电源，关闭启动器，检查电机运行方向是否与燃油上方的箭头一致水箱，向内推动手动阀门手柄，压力板向上升起。把手向外拉，压板下降。在压板上操作期间严禁接近手和头部的身体部位。切勿改变出厂时设定的压力。否则，框架和门板可能会变形，管道可能爆裂并且油泵可能爆裂并且可能发生危险。请勿在机器的工作状态下进行维护，焊接等。如有必要，停止卸压。请专业人士进行维修。包装完成后，门被按压并具有一定的弹力。当门把手打开时，人应站在一边，用铁管打开手柄，防止门受伤。

## 二，立式打包机操作说明书

关闭开关，启动电机，向内推动手动阀的手柄，抬起压板，然后将手柄拉到中间中间挡块，打开门并铺设电线进行包装，关闭门，并将侧面放好门好，装好机器装在上面，手动阀门把手向外拉，立式液压打包机，压力板下降，1压紧物料，把手向上推，推板抬起，然后装好物料，立式打包机，然后重复上述操作，直到包装的高度恰到好处，侧门顶部打开，人站立。用侧面的铁管敲门把手，固定电线接头，然后用铁棒撬出袋子。手动阀门手柄升高或降低后，必须将其恢复到中间空档，否则压力板可能会滑落并造成危险。每次更换压板时，手动阀必须停在中间位置。严禁跳过空档操作，否则齿轮泵可能会损坏。如果机器在运行，例如跳闸，大型立式打包机，应首先检查原因，并在10分钟后启动。如果它被强制启动，它将燃烧起动器的线圈和电动机。

小型立式打包机-立式打包机-曲阜华臻机械厂家(查看)由曲阜华臻机械设备有限公司提供。小型立式打包机-立式打包机-曲阜华臻机械厂家(查看)是曲阜华臻机械设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛经理。