

# 锂电叉车报价 商丘锂电叉车 河南阿母工业设备

产品名称	锂电叉车报价 商丘锂电叉车 河南阿母工业设备
公司名称	河南阿母工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号
联系电话	18103718571

## 产品详情

锂电叉车是一个主要靠锂电池的叉车，锂电池叉车的是什么呢，当然是锂电池大家知不知道锂电池在充电的时候需要注意些什么呢，很多人不知道吧，接下来的话呢，我就带大家来相对的了解一下吧。

锂电叉车充电时需要注意 一、拔开蓄电池电缆和电动叉车电缆的插接头连接。

二、加水必须在充电后进行，充电前加水，可能导致充电时酸液溢出。

三、条件允许情况下，测量电解液的温度，如果大于55℃，则应等蓄电池冷却后再继续如下步骤。

四、接上蓄电池与充电机电缆之间的插头。打开充电机的充电开关，开始充电。切忌中途停止充电，必须充电到充电机显示充足为止！

【河南阿母工业设备有限公司】公司现在是十分的完善的体系，在公司制度上不断的加强，注重产品的质量，在质量方面不断的精益求精，满足客户的需求，虚心听取客户的意见，欢迎各位客户前来咨询。

今天锂电叉车厂家来为大家介绍一下锂电叉车池的储存要求有哪些，就让我们小编带领大家一起来了解一下吧。

(1)锂电叉车池应存放在通风良好，干燥阴凉的地方。  
高温高湿可能会损坏电池性能和/或腐蚀电池表面。

(2) 电池箱不得堆放在规定的高度以上。

如果堆叠在一起的电池纸盒太多，则底部纸盒中的电池可能会变形，并且可能发生漏液。

(3) 锂电叉车应远离存放或暴露于直射阳光下或暴露于雨中。

电池浸湿后，绝缘电阻会降低，并可能发生自放电和生锈。温度升高可能会损坏电池。

(4) 在原包装中存放和展示的电池包装后将被取出，电池是随机堆放的，容易造成电池短路和损坏。

(5) 相互不同的，容易引起燃烧或的物品以及灭火方法应分开存放。

【阿母工业设备】诚信，朴实，务实的服务态度赢得了无数忠实的客户，而今企业的不断扩大，完全来自全国各地客户好朋友不断的支持与鼓励！真诚的友谊来自雄厚的生产实力与市场竞争力，欢迎加入我们！

我们在使用锂电叉车时，为了能够使锂电叉车正常工作，我们要对叉车有大致地了解，那么我们来看一下锂电叉车蓄电池工作温度是多少，

常规的锂电池工作温度：-20 ~60，不过一般低于0 后锂电池性能就会下降，放电能力就会相应降低，所以锂电池性能完全的工作度，常见是0~40。一些特殊环境要求的锂电池温度就各有不同了，有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。铅酸电池的工作温度与锂电池基本差别不大，-30 ~60，同样低于0 也会有一定降容，性能完全发挥的工作温度也在0~40。一些特殊的铅酸电池工作范围会放宽，如高能环保蓄电池，工作温度可以在-40 ~70。

综上所述，如果您对这方面的产品感兴趣可随时联系【河南阿母工业设备有限公司】，公司提供24小时在线咨询，欢迎您的到来。