

打包液压机液压系统怎样安装电加热器

产品名称	打包液压机液压系统怎样安装电加热器
公司名称	邢台市中宁液压设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邢台市开发区振兴路3号
联系电话	0319-3972896 13831911822

产品详情

根据加热方式的不同，常用的有在油箱内加热，和在管路上进行加热两种。 油箱内加热的，在油箱底部或者侧边中部稍低开孔，焊接安装法兰（法兰式连接），直接购买带套管的加热器，这样在维修时，直接取下其中的加热丝即可，不需要将整个加热器拆除，避免维修麻烦。如无特别要求，建议采用此种形式。 管路加热的就没什么说的了，管路连接到进口，然后出口再继续连接管路即可。但液压系统采用这种方式的不多