

# 旋耕松土筑垄机 手扶带动打埂培土起垄机

产品名称	旋耕松土筑垄机 手扶带动打埂培土起垄机
公司名称	曲阜市春耕农业机械制造厂
价格	.14/台
规格参数	春耕:起垄扶垄机 尺寸:90lm 牵引:手扶拖拉机
公司地址	曲阜市佳美大道路南(三孔)
联系电话	17564253339

## 产品详情

手扶牵引筑垄培土机 土豆、地瓜、烤烟、萝卜种植起垄培土机

手扶拖拉机牵引起垄大埂扶垄机，土豆、地瓜、烤烟、萝卜等作物蔬菜种植旋耕起垄机，培土起垄一次成型，宽度90厘米，可调任意调节，起垄高度30-40厘米可调，可选配101、121、151型手扶拖拉机使用。

手扶拖拉机牵引旋耕起垄机使用注意事项：

1. 作业开始，应将起垄机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕起垄机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷
2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属、石头敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。
3. 在地头转弯时，禁止作业，应将起垄机抬起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。
4. 在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕起垄机抬升到可高位置，并切断动力，以免损坏机件。
5. 农田作业后，应对旋耕机进行保养。清除刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润滑油点加注润滑油，以防加重磨损。