

BSP B250-EV002-D00A0B-S4 BSP B100-EV002-D00A0B-S4 巴鲁夫压力传感器

产品名称	BSP B250-EV002-D00A0B-S4 BSP B100-EV002-D00A0B-S4 巴鲁夫压力传感器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	品牌:BALLUFF 型号:B250-EV002 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

监控过程压力、液压压力和真空

我们的高品质压力传感器BSP特别适合于监控和测量气态、液态和粘性介质的压力。

凭借可旋转的外壳和简便的VDMA兼容编程，它们既安装灵活，又操作舒适。通过明亮的LED显示器，您可快速而可靠地记录当前系统压力。

最重要的优势

紧凑而坚固的变送器

易于读取的显示器方便操作

压力范围 – 1至600 bar

过程接口G1/4 “、G1/2 “、R1/4 “、NPT1/4 “

前端齐平，G1/2 “ 和卡箍式1.5 “

输出形式：4-20 mA、0-10 V、开关点 (NPN/PNP) 和IO-Link

介质温度 – 40至+125 ° C

防护等级IP67, IP69K

UL许可

结构紧凑，带M12接口

不锈钢或PVDF材质的过程接口

双重可旋转 – 安装简单

产品系列

不带显示器的压力传感器

带显示器的压力传感器

齐平安装式压力传感器

BSP B250-EV002-D00A0B-S4 BSP B100-EV002-D00A0B-S4 巴鲁夫压力传感器

测量范围

0...250 bar

精度

$\pm 0.5\%$ FSO BFSL

工作电压 U_b

18~36 VDC

开关输出端

2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)

接口

插接器, M12x1-公头, 4-针

过程连接

G 1/4" (DIN 3852)

过程接口材料

不锈钢 (1.4301)

外壳材料

PA

PA 6.6

介质温度

-25...125 ° C

环境温度

-25...85 ° C

防护等级

IP67

许可/一致性

CE, cULus, WEEE

PRESSURE SENSOR BSP000P

PRESSURE SENSOR BSP000N

PRESSURE SENSOR BSP0016

PRESSURE SENSOR BSP B400-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B020-IV003-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B400-IV003-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-A01A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B020-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B010-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B005-EV002-A02A0B-S4

PART OF MOULDING MACHINE :SENSORIC-PRESSURE-INDICATOR 1/2BSP-24V

PRESSURE SENSOR BSP B010-DV004-A04A1A-S4

PRESSURE SENSOR BSP B400-IV003-A00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-D00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B010-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-D00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-A00A0B-S4

BALLUFF BAE SA-CS-001-PS 传感器

BALLUFF BAW M12MF2-UAC40F-BP03 传感器

BALLUFF BAW M18-ME-UAC50B-S04G 电感传感器

BALLUFF BAW M30ME-UAC10B-S04G 传感器

BALLUFF BAW MKK-050.19-S4 传感器

BALLUFF BAW003K BAW MKK-050.19-S4 传感器

BALLUFF BAWM30ME-UAC10B-S04G 位置传感器

BALLUFF BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 四芯信号线

BALLUFF BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 传感器

BALLUFF BCC M333-0000-10-000-34X325-000 传感器

BALLUFF BCC M333-0000-20-000-34X325-000 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-003-VX8434-03 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-004-PX0334-020 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-004-PX0334-150 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050LED 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-008-PX0434-100 传感器

BALLUFF BCC M415-0000-1A-014-PS0434-050 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-001-PH0334-030 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-PX0434-030 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-020 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030 3M 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 5M 传感器

BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 传感器插头

BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-PX0334-100 接近开关

BALLUFF BCC M425-0000-1A-008-PX0434-050 接近开关

BALLUFF BCC M425-0000-1A-008-PX0434-100 接近开关

BALLUFF BCC M435-0000-2A-000-41X575-000 接近开关

BALLUFF BCC036R BCC M425-0000-1A-003-VX8434-100 传感器

BALLUFF BCC0714 接近开关

BALLUFF BCC0715 接近开关

BALLUFF BCC0727 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 传感器

BALLUFF BCCM425-0000-1A-004-PX0334-030 传感器

BALLUFF BCCM425-M413-3A-300-VX8334-050 传感器

BALLUFF BCCM425-M414-3A-304-PX0434-010 传感器

BALLUFF BCCM425-M414-3A-304-PX0434-020 传感器

BALLUFF BCS 20MG10-XPA1Y-8B 传感器

BALLUFF BCS M12T4D2-PSM40C-S04G 传感器

BALLUFF BCS M12T4D2-PSM80G-S04G 传感器

BALLUFF BCS M12TTG1-PSM80G-ET02 传感器

BALLUFF BCS M30BBI2-PSC15D-S04K 传感器

BALLUFF BCS M30BBM2-PPM20C-S04G 传感器

BALLUFF BCS R08RR01-PSM80C-EP00 , 2-GS49 传感器

BALLUFF BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49 传感器

BALLUFF BCSM08T4E2-PSM15C-S49G 传感器

BALLUFF BCSM12B4G2-PSC40D-S04K 传感器

BALLUFF BCSM12T4D2-PSM40C-S04G 传感器

BALLUFF BCS-M12T4D2-PSM40C-S04G 传感器

BALLUFF BEN 516-14-50 传感器

BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BV02 接近开关

BALLUFF BES 113-356-SA6-PU-03 传感器

BALLUFF BES 113-356-SA6-S4 传感器

BALLUFF BES 12.0-KH-2S 传感器

BALLUFF BES 515-114-S4-C 传感器

BALLUFF BES 516-105-S4-C 传感器

BALLUFF BES 516-105-S5-C 传感器

BALLUFF BES 516-114-S4-C 传感器

BALLUFF BES 516-122-BO-C-03 传感器

BALLUFF BES 516-131-S4-C 传感器

BALLUFF BES 516-133-MO-C-S4-00 , 2 传感器

BALLUFF BES 516-213-E4-E-03 传感器

BALLUFF BES 516-3005-E4-C-PU-05 传感器

BALLUFF BES 516-3005-FO-N-03 感应器

BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S4-00 , 3 传感器

BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,5 传感器

BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2 传感器

BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 传感器

BALLUFF BES 516-3005-G-E5-C-S49 传感器

BALLUFF BES 516-3007-G-E4-C-S4-00 , 5 传感器

BALLUFF BES 516-300-S135-S4-D 传感器

BALLUFF BES 516-300-S240-D-PU-03 传感器

BALLUFF BES 516-300-S262-S4-D 传感器

BALLUFF BES 516-300-S341-S4-D 传感器

BALLUFF BES 516-3044-G-E4-C-PU-05 传感器

BALLUFF BES 516-3044-G-E4-C-S49-00 , 3 传感器

BALLUFF BES 516-324-E4-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-324-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-324-EO-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-324-EO-C-PU-05 接近开关

BALLUFF BES 516-324-G-E4-C-S49-00,3 接近开关

BALLUFF BES 516-325-BO-C-PU-03 接近开关

BALLUFF BES 516-325-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-325-E5-Y-S49 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-E4-Y-03 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-325-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-325-S4-W 接近开关

BALLUFF BES 516-325-SA45 接近开关

BALLUFF BES 516-326-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-327-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-327-S4-W 接近开关

BALLUFF BES 516-343-EO-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-347-MO-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-356-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-356-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-356-S4-W 接近开关

BALLUFF BES 516-357-BO-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 接近开关

BALLUFF BES 516-370-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-371-G-E4-C-PU-05 接近开关

BALLUFF BES 516-383-E4-C-03 接近开关

BALLUFF BES 517-132-M3-H-S4 接近开关

BALLUFF BES M08EC-PSC15B-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08ED-PSC40F-BV02 接近开关

BALLUFF BES M08EG-PSC15A-S49G-W 接近开关

BALLUFF BES M08EH-PSC15B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08EH-PSC20B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08EH-PSC40F-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08ME1-USC20B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MG1-PSC60F-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MG-UOC20B-BV03 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-POC15B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-PSC15B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-PSC20B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-PSC30B-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08MI-NSC20B-BV03 接近开关

BALLUFF BES M08MI-PSC15B-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 接近开关

BALLUFF BES M08MI-PSC40B-S49G 接近开关

BALLUFF BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 接近开关

BALLUFF BES M12EI-PSC40B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M12M1-NSC40B-BV03 接近开关

BALLUFF BES M12MD1-PSC60B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M12MD-PSC80F-S04G 接近开关

BALLUFF BES M12ME-PSC40B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M18ME-POC50B-S04G-003常闭，PNP 传感器

BALLUFF BES M18ME-PSC50B-S04G-003常开，PNP 传感器

BALLUFF BES M18ME-PSC80B-S04G-003 传感器

BALLUFF BES M18MG-PSC16F-BP02 传感器

BALLUFF BES M18MG-USC70B-BV03 传感器

BALLUFF BES M18MI-NSC80B-BV03 传感器

BALLUFF BES M18MI-NSC80B-S04K 传感器

BALLUFF BES M18MI-POC80B-S04K 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC50B-S04 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC50B-S04G 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC50B-S04K 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-S04K 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-BV02 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-S04G 传感器

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-S04K 传感器

BALLUFF BES M30MI-PSC10B-S04K 传感器

BALLUFF BES M30MI-PSC15B-S04K 传感器

BALLUFF BES M30MM-NSC30F-S04K 传感器

BALLUFF BES M30MM-PSC30F-BV02 传感器

BALLUFF BES Q40KFU-PAC20A-S04G 传感器

BALLUFF BES Q40KFU-PAC20B-S04G 传感器

BALLUFF BES Q40KFU-PAC30F-S04G 传感器

BALLUFF BES Q40KFU-PSC20B-S04G 传感器

BALLUFF BES R01ZC-PAC70B-BP03 传感器

BALLUFF BES R03KC-POC30B-EP05 传感器

BALLUFF BES R04KC-PSC15B-EP00，13-GS49 传感器

BALLUFF BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 传感器

BALLUFF BES R04KC-PSC25F-EV02 传感器

BALLUFF BES?516-326-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES0001 传感器

BALLUFF BES0038 传感器

BALLUFF BES00PW BES 516-325-G-E4-C-S4-005 传感器

BALLUFF BES01AW/BES 516-324-S49-C/REIS 传感器

BALLUFF BES02JZ BES M12MF1-PSC30A-S04G-W 传感器

BALLUFF BES02K3 传感器

BALLUFF BES02K3 BES M12ML-PSC30A-S04G-W 传感器

BALLUFF BES02YR 传感器

BALLUFF BES08 , 0-KB-7 传感器

BALLUFF BES113-356-SA31-S4 传感器

BALLUFF BES113-356-SA6-S4 传感器

BALLUFF BES515-356-E4-Y-03 传感器

BALLUFF BES516-113-BO-C-PU-03 传感器

BALLUFF BES516-113-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-131-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-133-MO-C-S4-00 , 2 传感器

BALLUFF BES516-3005E4-C-PU-05 传感器

BALLUFF BES516-3005-FO-X-PU-05 传感器

BALLUFF BES516-3005-G-E4-C-S49-00 , 3 传感器

BALLUFF BES516-3005-G-E4-C-S49-01 传感器

BALLUFF BES516-3006-G-E4-C-PU-02 传感器

BALLUFF BES516-3007-G-E4-C-PU-02 传感器

BALLUFF BES516-300-S166-03 传感器

BALLUFF BES516-300-S249-S4-D 传感器

BALLUFF BES516-300-S300-S4-D 传感器

BALLUFF BES516-300-S308-S4-D 传感器

BALLUFF BES516-300-S315-S4-N 传感器

BALLUFF BES516-300-S322-S4-D 传感器

BALLUFF BES516-324-E4-C-03 传感器

BALLUFF BES516-324-EO-C-03 传感器

BALLUFF BES516-324-G-E4-C-S49-00.2 传感器

BALLUFF BES516-324-G-E5-C-S49 传感器

BALLUFF BES516-325-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES-516-325-E5-C-S4 PNP 传感器

BALLUFF BES516-325-G-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES516-325-G-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-325-S4-C 传感器

BALLUFF BES-516-325-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-326-E5-C-S4 5MM 24V 传感器

BALLUFF BES516-326-G-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES516-326-G-E5-Y-S4 传感器

BALLUFF BES516-326-S4-C 传感器

BALLUFF BES-516-329-E5-C-S4 NPN 传感器

BALLUFF BES516-347-MO-C-03 传感器

BALLUFF BES516-347-MO-C-S4-00,2 传感器

BALLUFF BES-516-347-MO-C-S49 传感器

BALLUFF BES516-356-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES516-356-E5-Y-S4 传感器

BALLUFF BES516-356-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-360-S4-C 传感器

BALLUFF BES516-370-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BES516-371-SA10-S4-00,3 传感器

BALLUFF BESM08EH-PSC40F-S04G 传感器

BALLUFF BESM08I-PSC20B-S49G 传感器

BALLUFF BESM08MH1-PSC20B-S04G 传感器

BALLUFF BES-M08MH1-PSC30B-S49G 传感器

BALLUFF BESM08MI-NSC20B-S49G 传感器

BALLUFF BESM08MI-PSC15B-BV03 传感器

BALLUFF BESM08MI-PSC20B-S49G 传感器

BALLUFF BESM12EI-PSC40B-S04G 传感器

BALLUFF BESM12MD1-PSC60B-S04G 传感器

BALLUFF BESM12ME-POC40B-S04G-003常闭, PNP 传感器

BALLUFF BESM12ME-PSC40B-S04G-003常开, PNP 传感器

BALLUFF BESM12MI-NSC40B-BV03 传感器

BALLUFF BESM12MI-POC40B 传感器

BALLUFF BES M12ME-PSC40B-S04G-003 传感器

BALLUFF BES M12MG1-PSC60B-S04G 传感器

BALLUFF BES M12MG-USC30B-BV03 传感器

BALLUFF BES M12MI-NSC40B-BV03 传感器

BALLUFF BES M12MI-NSC40B-BV05 传感器

BALLUFF BES M12MI-POC20B-S04G 传感器

BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BV02 传感器

BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BV03 传感器

BALLUFF BES M12MI-PSC40B-S04G 传感器