

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱

产品名称	YH-60B型恒温恒湿标准养护箱
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱可满足GB/T17671—1999标准要求
具有全自动控制功能，双数显表显示，超声波加湿，内胆全不锈钢制作。

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱技术参数：

- 1、控湿温度：RH90%以上
- 2、控制温度：20 ±1
- 3、电源电压：220V 50HZ
- 4、加热功率：1000W
- 5、制冷功率：145W
- 6、增湿功率：45W
- 7、增湿量：400毫升/小时
- 8、增湿器容积：5.5L
- 9、箱内空间：可放150mm混凝土试块40组

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱工作原理：

恒温恒湿养护箱时由加热系统和制冷系统产生升温和降温、用温控仪进行调控。 1、当温度低于下限温度20 时温控仪继电器开始工作箱内温度高于20 继电器断电电热器停止加热。保持箱内20 恒温当箱内温度高于20 时制冷系统开始工作箱内温度低于20摄氏度时制冷系统停止工作保持箱内20 ± 1 这样连续反复工作。达到水泥试样养护工作。 2、温度控制器采用超声波加速加湿器加湿当箱内温度达不到所需控制湿度时加湿器西东向箱内加湿达到自动停止以保箱内湿度 95%以上。

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱操作使用：

- 1、温度设定：住“温度设定”键到温度窗口闪烁松开“温度设定”键此时温度窗口闪烁的数字为温度设定值。用“ ”和“ ”键可修改温度设定值。修改达到规定的那个值后再按“温度设定”键一下温度窗口停止闪烁温度设定完成仪表返回到正常工作状态。
- 2、湿度设定：按住“湿度设定”键到湿度窗口闪烁松开“湿度设定”键此时湿度窗口闪烁的数字为湿度设定值。用“ ”和“ ”键可修改湿度设定值。修改达到规定的那个值后再按“湿度设定”键一下湿度窗口停止闪烁湿度设定完成仪表返回到正常工作状态。
- 3、湿度传感器：温度查看按一下“自检”键湿度窗口闪烁并显示“C2”温度窗口也闪烁并显示湿度传感器的温度。过10s左右仪表自动返回到正常工作状态所有窗口停止闪烁返回到正常工作状态。也可再按“自检”一次仪表返回到正常工作状态。
- 4、自检：按住“自检”键不妨到湿度窗口闪烁并显示“C2”继续按住“自检”键6-9秒直到显示窗口出现一个光标转圈松开自检

键。仪表进行自检待显示全部熄灭后仪表不显示6-10秒后仪表重新显示结束自检。自检后仪器恢复出厂设置。

YH-60B型恒温恒湿标准养护箱注意事项：

- 1、本仪器必须接地牢固。
- 2、工作前进行绝缘测试以免漏电发生危险。
- 3、制冷系统不准频繁启动必须间隔5分钟再开始2次启动以免烧坏压缩机。
- 4、仪器采用蒸汽式加热器工作之前需要向箱内加水。
- 5、标准养护箱应置于通风、干燥、凭证无腐蚀性介质室内环境下使用。
- 6、仪器工作环境温度0-40 。
- 7、仪器工作之前需要向干湿盒内加水取下盒罩用吸水器向水泡内加满水定期观察水位。

沧州润禄仪器设备有限公司专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。