

# 玻璃真空提升机 气动玻璃吸盘吊具

产品名称	玻璃真空提升机 气动玻璃吸盘吊具
公司名称	城阳区欧锐德五金店
价格	8300.00/台
规格参数	LT:真空吊具
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路277号18号楼2单元602
联系电话	0532-87803581 13210158029

## 产品详情

### 1, 玻璃吸吊机

### 2, 玻璃真空提升机的启动

打开控制箱上的电源开关，真空泵启动，先将蓄能器内的空气抽空，以保证足够的真空，在压力低于50%时，声光报警灯会报警，直至达到所需的真空压力。当压力达到设定压力时，真空泵会自动停止运行，以保存电力。此时真空吸吊机处于就绪状态。

### 2, 玻璃吸吊机定位

控制起重设备运动，使吸吊机吸盘贴近玻璃表面，此时吸吊机的吸盘与玻璃表面充分贴合密封；

### 3, 玻璃吸附

推动操作手柄上的手动滑阀，此时吸盘与真空系统接通，吸吊机自动吸附玻璃，真空压力表内会显示此时的真空度（压力），当压力表显示达到55%真空度（-0.55kg/f）时，表示可以进行搬运，此过程大约需要2-3秒左右；

### 4, 玻璃翻转：

拉出锁定轴销，用力推动吸盘架，使其带动工件往上翻转，直到约90度位置时，轴销自动锁定吸盘架，此时即实现了工件的90度垂直翻转。

### 5, 玻璃提升/放料搬运：

控制电葫芦将板材搬运到放料位置；

### 6, 玻璃释放：

向后拉回操作手柄上的手动滑阀，使各吸盘与大气相通，则吸盘与玻璃表面间真空压力消失，玻璃与吸盘分离。

7, 重复操作：

操控起重设备运动到下一待搬运板材处，重复步骤2即可。