

混凝土快速养护箱；泥浆分离器

产品名称	混凝土快速养护箱；泥浆分离器
公司名称	上虞市道墟镇求精机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:求精 型号:可改 工作室尺寸:厂标 (mm)
公司地址	中国 浙江 绍兴市 道墟镇肖金村铭盛涂料厂内
联系电话	086 0575 82580555 13587390308

产品详情

品牌	求精	型号	可改
工作室尺寸	厂标 (mm)	温度范围	10-100 ()

本仪器适用于施工现场，预制构件科研等单位作混凝土快速养护，它可通过不同加速养护法预测出7天、28天令期砼抗压，抗折强度，是砼质量控制不可缺少的专用设备。

主要技术参数：1、箱内尺寸：800×580×400mm²、工作压力：380v³、电热功率：单组3kw
计3×3kw⁴、控温范围：常温~100 5、可放试模：150×150mm 2组 100×100mm 3组

混凝土加速养护箱使用方法1、将养护箱放平稳后，首先检查各部分零件有无损坏。2、检查整机对地绝缘电阻不大于2兆欧，松开接地螺丝用1000伏兆欧表测量。3、检查无异后打开盖门加水至规定量。4、旋转控温旋钮，调整恒温温度。5、安好电源插头，测温使用时本控温仪面板没有校满旋钮，应和测满开头同时置于满处，调整校满旋钮使表针与满刻度线重合，然后将开关置于测处，此时即为被测温度，。6、打开开关（主令开关zk）电路接通，绿灯亮使一组电热管工作，按下按钮三组电热管全部工作，待达恒温后，温控仪红灯亮，此时温控仪控温继电器断开，电热管全部停止工作。7、养护箱水温低于恒温温度后，温控仪控温继电器接通，此时一组电热管重新工作，如需另两组电热管工作，可重复按一下按钮。8、用后关闭开关，电路断开，打开水阀将水放净保持箱内干燥清洁。9、混凝土加速养护箱打开上盖门，将感温探头保护罩套好