

保鲜冷库厂家 滁州保鲜冷库 安徽旭梦，行业标杆

产品名称	保鲜冷库厂家 滁州保鲜冷库 安徽旭梦，行业标杆
公司名称	安徽旭梦制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层
联系电话	18226638303 18226638303

产品详情

冷库安装要求

制冷管路安装要求：

1. 调节站制作时，每根出液管应锯成45度斜口，插入到底端，水果保鲜冷库，进液管插入调节站管径的4分之一处。
2. 排气管和回气管应有一定坡度，保鲜冷库厂家，冷凝器位置高于压缩机时，滁州保鲜冷库，排气管应坡向冷凝器并在压缩机排气口处加装液环。防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处，再启机时造成液压缩。
3. 冷风机回气管出口处应加装U型弯。回气管路应坡向压缩机方向，保鲜冷库安装，确保顺利回油。

冷库常见故障及维修方法

放油和放空气操作都应在系统停机静态下进行，放空气还应选择气温较低时进行，这样效果会更好。没有专用放空气设备的系统，放空气一般选择高压侧zui高处的出口。冷库的蒸发排管和冷风机翅片管，都要及时（定时）予以除霜，以保证其良好的传热效果。这些都与制冷效果有着zui直接的关系。安徽旭梦公司欢迎大家前来咨询

冷库安装技巧

一般库板都会有一个顺序编号，按照顺序将一块一块库板凸凹结合处严密开始锁紧搭扣即可。库体搭建好以后，用专用的密封胶将每块库板之间的接缝处布胶密封后就完成好了。

二.库门的安装：

库门安装首先要注意门框的平衡，如果不注意门框的平衡性，安装完后才发现冷库门是倾斜的，库门的倾斜会直接导致保温效果受到影响。

具体操作方法：将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度，然后使用水平平衡门框后固定门框，将库门上框板自下向上推入安装位置，对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置。

保鲜冷库厂家-滁州保鲜冷库-安徽旭梦，行业标杆(查看)由安徽旭梦制冷设备有限公司提供。安徽旭梦制冷设备有限公司（www.ahxumeng.com）是一家从事“冷库,冷库安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭梦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽旭梦在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！