

上海苏州嘉兴欧陆直流调速器维修

产品名称	上海苏州嘉兴欧陆直流调速器维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	欧陆:欧陆直流驱动器维修公司 免费检测:派克直流调速器维修 当天修好:590P直流调速器故障
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

上海苏州嘉兴欧陆直流调速器维修，上海欧陆直流调速器维修公司，苏州欧陆直流调速器维修中心，嘉兴派克直流调速器脉冲丢失维修，欧陆直流调速器电枢无电压维修，上海派克直流调速器维修，苏州/南通/无锡/南京/徐州派克欧陆直流调速器维修，杭州/宁波/温州/台州/湖州/嘉兴派克直流调速器维修，派克590P直流调速器维修，欧陆590直流调速器维修，

上海雷煜自动化科技提供直流调速器维修品牌：

西门子直流调速器维修系列：6ra28系列，6ra70系列，6ra80系列等。

欧陆(Eurotherm)直流调速器维修系列有：590P系列，591P系列，512C系列，514C系列等等。

ABB直流调速器维修系列有：DCS400系列，DCS500系列，DCS600系列，DCS800系列等等。

本公司可解决直流调速常见故障：烧保险，无输出，启动报故障，复不了位，电机运转不连贯，模块炸，主板坏，驱动板坏，面板无显示维修等。

公司配件齐全，维修时间短（当天可修好），维修质量好，质保周期长，也可上门调试维修。

人机页面：上海苏州嘉兴欧陆直流调速器维修

所有功能及显示均可用四个单一功能的按键设置和获取，这种单一功能的按键可以防止操作者混淆功能，产生错误。菜单目录包括：

诊断

诊断：显示速度反馈、速度偏差、电流反馈、磁场电流/电压、模拟量输入/输出、数字量输入/输出状态等信息。

参数设定 欧陆直流调速器报FIELD FAILED维修公司

参数设定：用于设定所有功能块的参数，如反馈方式、磁场控制方式、速度环运行方式等。

口令保护

口令保护：一些重要参数可用口令保护，以防误操作。

报警

报警：Y于显示当前控制器的报警状态。

参数存储

参数存储：将修改好的参数保存在EEPROM中。

串行口

串行口：用于设定与通讯有关的参数，如串行口、波特率、控制器地址等。

系统组态

系统组态：用于对模拟量输入/输出、数字量输入/输出等进行组态。

A0009 Automatic baud rate detection for SERCOS interface

包含于02VRS: MPB MPD MPH

包含于03VRS: MPB MPD MPH

支持的电源模块: --

主站和从站间通过SERCOS接口的通讯是在第四通讯阶段建立的。

通讯阶段0和1是用来辨识总线节点的。在通讯阶段2中内建协议的时间和

数据是为通讯阶段3和4而准备的

阶段行进是按升序发生的。通讯阶段的调整是由主站来完成的。切换至通

讯阶段4使初始化完成，并允许电源输入。

当阶段行进中断时，状态显示仍保留在已到达的通讯阶段。

如果A0009 Automatic baud rate detection for SERCOS interface

诊断信息激活，驱动器在阶段0 - 1，当检测到正确的波特率时马上执行阶

段行进命令到阶段0。

在A0009 Automatic baud rate detection for SERCOS interface 诊断信

息期间，驱动器上的控制面板显示"P-1"。

A0009 – 属性

显示: P -1

信息号: A0009 (hex)

Rexroth IndraDrive 故障诊断手册 21

A0010 Drive HALT

主站通过主通讯接口清掉S-0-0134, Master control word 中的驱动器挂起

位或中断驱动器控制命令（如：驱动器控制的回零步骤）来激活驱动器挂

起功能。

当激活驱动器挂起功能时，驱动器控制面板显示"AH"。

驱动器挂起功能是用定义的加速度和加加速度使轴停止工作。

在速度控制和扭矩控制的情况下，驱动器会以最大扭矩的速度命令值来停

止。

参照功能描述手册的"驱动器挂起的实用原则"章节

A0010 – 属性

显示: AH

信息号: A0010 (hex)

A0011 Starting lockout active

作为一个选项，数字驱动控制器可以装备有驱动器互锁功能。驱动器互锁

功能可以防止伺服轴无故启动。它的电源输出的电子控制系统是独立于继

电器触点的电源输出的。

当驱动器互锁激活时，驱动器控制面板上显示"AS"。

参照项目设计手册的控制部分，关键字“驱