

广隆LONG蓄电池WPL150-12N 12V150AH循环应用

产品名称	广隆LONG蓄电池WPL150-12N 12V150AH循环应用
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:广隆 型号:WPL150-12N 规格:12V150AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业 科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

广隆LONG蓄电池WPL150-12N 12V150AH循环应用

台湾LONG电池（广隆电池）早在1996年投资越南国之滨沥县设厂，自成立以来就持续致力于质量的提升，因为我们相信唯有稳定的质量方是公司存续的基石。自1991取得美国UL产品安全认证开始，台湾LONG电池（广隆电池）陆续在1994年取得ISO 9002认证，1996年取得10种规格的德国VdS安全认证，1999年ISO 14001认证，2000年ISO 9001认证，2002年OHSAS 18001认证，以及在2008年取得TL9000认证。

目前國內機車都配置有防盜、音響，而汽車有六成以上都配置有電腦噴射系統，動力方向盤，電子ABS，電腦自排系統，高功率音響系統，較以往舊式車輛需求電能更高，而電池負荷越來越重相對的使用壽命亦有相當程度的影響。而台灣天氣溫度較以往高，致引擎室密閉化之高溫，對電池相對壽命亦是縮短的因素。

作为微机系统的完备支持系统，UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此，正确使用和维护UPS，就显得相当重要。为保证其正常运行和延长使用寿命，在使用与维护中应注意以下几方面：(1)在匹配功率时要留有余量。如1000W的UPS，按80%负载率即800W去负载。(2)新购的UPS电源，使用前一定要对后备蓄电池组进行均衡充电，即将每个蓄电池并联起来，根据蓄电池的标称值，确定充电电压和电流，充电12小时~34小时，以延长蓄电池的使用寿命。(3)在进行UPS连接时，应正确连接交流输入的极性，否则故障率将大大增加。

(4)UPS应长期处于开机状态，尽可能减少开机和关机次数。

(5)不宜在UPS的输出端带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载。(6)UPS按操作方式可分为后备式UPS和在线式UPS两种。对后备式UPS应注意：其前级不宜添带有大阻抗元件的交流稳压器，因为它会造成后备式UPS的市电供电与逆变器之间供电转换时间的明显增加，极有可能造成微机在运行时产生错误的自检启动，以致数据丢失；对在线式UPS应注意：它不宜在电池组未接入或在电池组内阻变化很大的情况下开机运行，它不宜带负载开机或带负载关机。(7)定期检查UPS内部蓄电池的端电压和内阻，以确定电池组是否有足够的实际可供使用容量以备供电中断用。可采取如下措施：对蓄电池长期处于只充电不放电的UPS来说，为防止电池因储存老化而损坏，应每隔2~3个月人为地中断市电供电，让UPS中的蓄电池放电一段时间，以达到激活电池的目的。对于UPS长期处于市电低压供电或频繁停电的用户来说，为防止电池因长期充电不足而损坏，应充分利用供电高峰对电池充电，以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。非迫不得已，不要让蓄电池深度放电。因为蓄电池允许深度放电的次数只有200~250次左右。

歷史沿革

歡迎您參觀廣隆公司，首先映入眼簾的，是廣隆用心培育、落實品質意識並認真於崗位的員工，以及讓產品獲得豐富性與精準製造的高性能先進設備。在生產環節的細心嚴密管控下，廣隆的員工與管理階層，用心將各位所交付的訂單，以您期待的品質及更有效率及效能的生產流程，仔細地按部就班，以誠信，不負使命地完成所有品質系統細節上的要求，讓產品在嚴謹且貫徹精實的理念下，以團隊合作將精湛的成果，準確準時地呈現給您。

当UPS中蓄电池的可供使用容量大部分放掉时，又遇市电供电中断由电池供电时，不宜让UPS继续处于重载条件下运行，否则易引发电池故障或内部逆变器故障。(9)用户在自行外配长延时电池组时，外配的充电器宜选用具有恒流和恒压控制特性的品牌，不宜选用普通的恒压充电器，否则容易造成蓄电池组的寿命减少，严重时烧毁充电器；外接电池组至UPS间的连线应尽可能短和粗。(10)使用UPS电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS，然后到负载。

(11)对非免维护式蓄电池，应定期检查，控制温度，添加蒸馏水。(12)UPS电源的使用应避免两次开机之间间隔太短。否则，易烧坏机内元件，一般等待时间应在1分钟以上。

(13)UPS不宜由柴油发电机供电，因其频率经常突变不稳，影响UPS的正常运行。(14)如一台UPS接有多台负载设备，则应顺序间隔接通电源，以免负载同时启动时的大电流击损坏电源的零部件。(15)许多UPS都装有报警开关，主要作用是市电停止时提醒用户注意，以及蓄电池过量放电时报警，所以在使用过程中一定要把蜂鸣开关打开。