

绛县大型玉米脱粒机A新绛大型玉米脱粒机源头厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 绛县大型玉米脱粒机A新绛大型玉米脱粒机源头厂家 |
| 公司名称 | 沧州荣轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:荣轩 功率:18.5 电压:380 |
| 公司地址 | 东光县东光镇邮政2号 |
| 联系电话 | 0317-5537127 13722736927 |

产品详情

绛县大型玉米脱粒机A新绛大型玉米脱粒机源头厂家

主要技术参数：

外形尺寸：长3.3米，宽2米，高2.2米

筛面尺寸：长2.3米，宽1.5米

产量：湿玉米 40-50吨/小时

干玉米 60-70吨/小时

3轴大型玉米脱粒机的优点：

- 1、该机在6轴脱粒机的基础上改进而成，轴加粗，6轴脱粒机的轴直径是420mm,而3轴的直径是540mm；
- 2、轴加长：6轴脱粒机的轴长为1.1米，而3轴的轴长是1.8米；
- 3、3轴的大型玉米脱粒机安装有5.5kw的独立风机，在脱粒机上有四处吸风点（进料口2处，出料口2处），使脱出的玉米粒更干净，还便于安装环保除尘等其他设备；
- 4、3轴大型玉米脱粒机传动相对来说比较简单，因此其故障率也会减少；

5、3轴大型玉米脱粒机滚筒虽然比较粗，也比较长，但整体相对于6轴脱粒机来说，玉米棒的行程是比较短的，可以减少玉米粒破碎，不碎芯、不烂芯。

新款免剥皮大型玉米脱粒机正确使用指南

- 1、大型玉米脱粒机的安装都是厂家来人，注意把脱粒机必须垫平，否则机器就会晃动，时间长了玉米脱粒机就会出故障。
- 2、爬坡机的安装必须在下粮口的下面，如果安装不当，就会挡着玉米槌，影响上料，从而减少脱粒机的效率。
- 3、由于大型玉米脱粒机都是在野外作业，尘土较多，所以每天轴承必须加油。
- 4、在第一次开机前必须保证每台单机都是正转。
- 5、每次开机的顺序是：出玉米芯的输送机、出玉米粒的输送机、玉米脱粒机、爬坡机。
- 6、脱湿玉米时，每车都要通过侧面的观察孔看下料口是否堵了，如果有堵塞现象及时处理。
- 7、脱湿玉米时，筛面也要及处理，否则筛面就会堵住，玉米粒里面就会很脏。
- 8、注意坑里面的玉米不要有杂物（砖头、石头、袋子等）混入，把玉米脱粒机打坏。
- 9、如果风机吸粒或吸不干净，可以调节下料口背面的铁板上下调节风量。
- 10、每次关机的顺序：爬坡机、玉米脱粒机、出玉米芯的输送机、出玉米粒的输送机。