

台式热熔胶水机

产品名称	台式热熔胶水机
公司名称	佛山市鑫辉达包装机械有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:鑫辉达 型号:720B 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区桂城街道平洲平北工业区12号
联系电话	15625975551

产品详情

安装调整:

- 1、机器必须放在水平工作面上，不得有严重倾斜现象，否则，将使胶液向一端聚集而流出胶水平盘外。
- 2、试机前，以手动方式转动大手柄(顺时针方向)，无任何异常情况时，接通电源(220V/50Hz)打开电源开关,然后旋转电机调速旋钮，机器开始由慢至快转动。
- 3、胶水厚薄调整:同时转动胶水厚度节手柄(左，右各一只)，推动大轴前后移动，与其中轴之间的间隙发生变化，从而调出满意的胶水厚薄。然后拧紧螺杆上螺母，提示:胶水的厚薄调整范围在0.03~0.10mm之间。
- 4、压纸小轴的调整:首先松开压纸小轴调节手柄(左右各一个的星形手柄)，转动手柄，可使压纸小轴上下移动。从而调出过纸间隙，提示:压纸间隙至少应大于您所调的胶水厚度，否则会出现压纸小轴带有胶水。
- 5、胶水盆的拆装:找到胶水盆调节把手，松开卡销，轻轻扳动胶水盆装卸把手，达到下行极限即

可,取出胶水盆

胶水盆架将自动复位,重复以上动作,可将胶水盆装上。

日常保养:

- 1、 严禁外接220V以外电网电压!
- 2、 机器启动时,先将调速盘慢慢的扭动,由慢至快的调整电机速度!,
- 3、 手动清洗滚轴时,切记关掉电源!
- 4、 每次班前:齿轮链条啮合部位.压纸小轴加油孔需常加润滑油
- 5、 切勿将硬物通过压纸小轴,以免损坏机器
- 6、 禁止使用含有高腐蚀性物质清洁机.应经常保持机器清洁,定期维护!