

# 保鲜冷库安装 阜阳保鲜冷库 安徽旭梦，实力厂家

产品名称	保鲜冷库安装 阜阳保鲜冷库 安徽旭梦，实力厂家
公司名称	安徽旭梦制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层
联系电话	18226638303 18226638303

## 产品详情

### 冷库常见故障及维修方法

冷库制冷温度下降缓慢，多为操作调整不当所致，其中膨胀阀的调节是zui为关键的。膨胀阀的开启度小，制冷剂通过的流量就少，保鲜冷库厂家，压力也低；膨胀阀的开启度大，制冷剂通过的流量就多，压力也高。根据制冷剂的热力性质，压力越低，阜阳保鲜冷库，相对应的温度就越低；压力越高，相对应的温度也就越高。安徽旭梦公司欢迎大家前来咨询

### 冷库安装注意事项

#### 制冷系统的注意事项

- 1.制冷剂要用纯度较高的制冷剂，纯度高的制冷剂的蒸发温度比普通制冷的蒸发温度平均低2 - 3度，使用品牌的制冷剂一般可行。
- 2.烧焊要作好防火工作，在烧焊前要准备好灭火器及自来水，防火意识要高，否则后果不堪设想，后悔没急。
- 3.制冷系统做好后，至少48小时的保压工作，保鲜冷库安装，确保冷库制冷系100%无泄漏，这样会省去不少麻烦。

## 冷库常见故障及维修方法

调节膨胀阀必须仔细耐心地进行，调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾（蒸发）后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的，需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次，一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上，调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。

保鲜冷库安装-阜阳保鲜冷库-安徽旭梦，实力厂家由安徽旭梦制冷设备有限公司提供。“冷库,冷库安装”就选安徽旭梦制冷设备有限公司（[www.ahxumeng.com](http://www.ahxumeng.com)），公司位于：合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层，多年来，安徽旭梦坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽旭梦期待成为您的长期合作伙伴！