

# 北京燃气调压箱托管项目

产品名称	北京燃气调压箱托管项目
公司名称	北京天浩鼎成市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区
联系电话	01069828818 13161979772

## 产品详情

启动1.调压箱启动前，应确认调压箱的进、出口阀门及旁通阀门均为关闭状态；2.拆去调压器两端的盲板；3.调试调压器前，应对外部管道进行吹扫，确认无混合气后，方可进行通气作业；4.缓慢打开进口阀门。在调压器出口侧的双头考克一端接压力计，另一端接一软管引出箱外。开启双头考克，若听到气流声，证明调压器已启动。这时可根据压力计的显示将调压器的输出压力调节至所需压力(调压器的调节参考调压器使用说明书)。如调压器的输出压力与所需压力相差较大无调整余量，可更换相应的调压弹簧，对调压器进行重新调整；5.将双头考克接软管的一端缓慢关闭，观察压力计显示的关闭压力是否正常。调压器调试合格后，缓慢开启调压箱的出口阀门，开始供气；若调压器不正常，请按照调压器使用说明书对调压器进行检修，检修合格后再供气；6.双路调压箱中，从2的步骤对另一路进行调试，调试完成后，将该路的进、出口阀门关闭；7.配有超压放散阀的调压箱，对调压器调试正常后，调整超压放散阀。放散压力按调压器输出压力的1.5倍设定，并将放散阀前后的阀门开启，保证其正常工作；8.配有超压切断阀的调压箱，切断压力按调压器输出压力的2倍设定。维护和保养编辑1.

用户必须派专人负责调压箱的日常巡视、维护、检修工作；2.

管理人员应熟练掌握调压箱安全操作规程、调压器的工作原理及检修方法；3.

管理人员应具备有相应的测量仪表及检修工具；4.根据气质的净化程度，安排检修周期。做到定期检修调压器和清理过滤器。包括清理杂质、更换薄膜、阀口垫等易损件。5.检修调压器或清理过滤器时，应关闭该路的进、出口阀门，放净余气，再进行下一步工作。双路调压箱则可先启动备用支路。6.检修完毕后，先对拆装过的部位进行检漏，再进行正常供气；7.用户可以随时向厂家要求提供技术支持及技术咨询。