

液压缩管机图片 新欧机械钢管缩管机 泰州液压缩管机

产品名称	液压缩管机图片 新欧机械钢管缩管机 泰州液压缩管机
公司名称	邢台市新欧机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏东村
联系电话	13473071073

产品详情

新欧机械为您介绍

钢管缩管机零件拆卸的一般轨范：

- 1.拆卸前须熟悉钢管缩管机的构造和工作原理；
- 2.从钢管缩管机的实际情况出发，泰州液压缩管机，可不拆的尽量不拆，要拆的一定拆；
- 3.使用正确的拆卸方法，确保人身和钢管缩管机的安全；
- 4.对钢管缩管机的轴孔装配件应坚持拆装所用的力相同的原则；
- 5.钢管缩管机的拆卸应为装配创造条件。

液压缩管机的注意事项

- 1.扣压时要尽可能将接头置于模具中心，不要压在六角螺母上。
- 2.防止工具和其他异物进入压管机头内。
- 3.每次在工作完毕后必须使八块模座张开到*，这样可使弹簧处于张开状态保养好弹簧，油缸也处于泄压状态延长油封的寿命。

液压缩管机的维护保养

- 1.油箱的液压油超过液压油厂商规定时效应更换，或者目视油位表，如果液压油已氧化偏黑了一定要更换。
- 2.经常往模座移动面抗磨润滑油。
- 3.非压管机工作时间，液压缩管机价格，请盖好防尘罩防止杂物掉入模座内

钢管缩管机结束工作后该怎么操作

- 1、电气箱有必要放在通风处，制止在尘埃和腐蚀性气体中作业。
- 2、不得私自加装、改接PC输入输出端。
- 3、互换机床电源时有必要从头承认电机转向。
- 4、机床应保持清洁，特别应留意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。
- 5、定时在链条及其它滑动部位加光滑油。
- 6、在清洁和维修时有必要断开电源。

液压缩管机图片-新欧机械钢管缩管机-泰州液压缩管机由邢台市新欧机械制造厂提供。液压缩管机图片-新欧机械钢管缩管机-泰州液压缩管机是邢台市新欧机械制造厂（www.xinoujx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。