

0.6吨小型履带运输车田间果园农用车泥泞路拉货车爬山机

产品名称	0.6吨小型履带运输车田间果园农用车泥泞路拉货车爬山机
公司名称	晋州市石探机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	营里镇小尚村
联系电话	0311 - 84397208 15630441112

产品详情

[日常保养](#)

[编辑](#)

一、钻机定期检查的项目

- 1、对钻机主要结构状况、结构连接件螺栓、结构件连接销轴、各结构件焊缝、吊篮结构及安全防护状况进行检查，特别是进场使用之前，应请有资质的单位对其安全性能进行检测，合格后方可使用；
- 2、定期对各种[动力头](#)、工作油缸、钻头钻杆状况进行检查；
- 3、定期对[卷扬机](#)的卷筒防[钢丝绳](#)脱落装置及两侧边缘高度、卷筒壁状况、钢丝绳尾部在卷筒上的周数进行检查，特别是对制动口的状况应作重点项目随时 进行检查；
- 4、电气系统的检查，主要检查项目为：专用电箱设置及短路保护和漏电保护装置，紧急断电开关，电箱减震装置，工作装置上电缆的固定，照明线路，接地线严禁作载流零线等；

二、钻机应随时检查的项目

1、对钢丝绳绳端固结情况进行检查；

对钢丝绳检查的内容是：钢丝绳安全圈数，钢丝绳的选用、安装、润滑，钢丝绳的[缺陷检查](#)，如钢丝绳直径及磨损情况，钢丝绳断丝数量等；

2、随时对钻机的滑轮系统进行检查，主要检查项目为：滑轮体状况、过渡滑轮防跳绳装置；

3、随时对钻机的行走系统进行检查，主要检查项目为：桩机走管、[卡板](#)及钩管系统状况，枕木铺设等；

三、做好钻机维修保养记录，对更换的零配件应有详细记录，以保证零配件在有效期内使用，或随时掌握下次更换的时间；

四、检查出钻机有故障，都应立即停止作业，在故障未排除之前均不得使用。

6安全规程

[编辑](#)

1、钻孔工作地点应保持清洁。

2、钻机的安装及拆卸时，要保证正确和完整无缺。

3、钻机的桅杆升降时，操作人员应站在安全的位置上进行。

4、开动电动机时，应打开钻机所有的磨擦离合器。

5、当钻机工作时，严禁去掉[防护罩](#)。

6、工作开始前，应该检查制动装置的可靠性，以及磨擦离合器和起动装置的工作性能。

- 7、电动机未停止前，禁止检查钻机。
- 8、钻机工作时，严禁紧固钻机任何零件。
- 9、当钻机运转时，严禁加油。桅杆上部滑轮加油应在钻机停止时进行。
- 10、电动机未停止前，不允许在桅杆上工作。
- 11、无论什么情况下，当桅杆上段有人工作时，桅杆下不许停留其它人员。
- 12、
遇有
恶劣气候
时（暴雨、大雪、
结冰或五级以上大风），不许在桅杆上工作。同时，也不允许利用[人工照明](#)在桅杆上工作。
- 13、严禁使用裂股的钢丝绳。
- 14、钻具升降时，严格禁止用手摸钢丝绳。
- 15、除钻机升降，下钻管等外，井口严禁敞开。
- 16、为了防止钻具或抽筒从井内取出井外时的甩动，必须使用由直径15~20mm钢棒制成的钩子钩住。
- 17、在清洗抽筒时，应利用坚固可靠的钢丝绳结成环，套在抽筒下端，将其倒翻。
- 18、用滑车提升或下降套管时，以及机器在打捞工作时，所有工人应离开钻井。
- 19、在用起重器拔出套管时，为避免套管脱落，必须彼此固定在一起。

20、在照明停止的情况下（夜间时），钻孔工作应该停止。这时钻具仍在井内时，就应该小心地把钻具从井内取出来。