

风淋室工作流程、风淋室使用说明

产品名称	风淋室工作流程、风淋室使用说明
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE（鑫盛净化）风淋室型号包括：1200型风淋室_1300型风淋室_1400型风淋室_1590型风淋室_全自动感应风淋室_单向垂直流风淋室。风淋室原理：风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱，再经高效过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可以调节，可吹除人体或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器，如此循环往复，以达到风淋的目的。

XSE（鑫盛净化）风淋室使用备注：（一）、使用前准备和说明

- 1、新安装的风淋室使用前对风淋区作清洁处理。
- 2、风淋时间设定为15S，调节时间需打开电器箱罩设定时间。
- 3、风淋控制板内装有应急停止按钮(STOP),在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋及电气的作用，迅速离开风淋室。
- 4、风淋门均设有门未关好红灯指示，门I未关好门II旁红灯亮，表示门II锁住不可打开。（二）、使用步骤
从入口门(entrance)进入到风淋室内，关好门，自动状态下：光电传感器感应到人时，风淋开始吹淋。风淋吹淋时两门联锁，请不要开门。2、当吹淋时间达到设置时间时，风淋停止，这时门才可以打开。打开第II道门(exit)，人员进入到洁净生产区后，随手把门关好，门I指示灯灭。风淋室可以重新使用。
- 3、当人员从出口门(exit)进入到风淋室内，关好门，方可打开门I。
- 4、当人员进出时应养成习惯把门随手关好，以免造成另一门锁上打不开，随后人员不能进入风淋室。在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋及电气的作用，迅速离开风淋室。
- 4、风淋门均设有门未关好红灯指示，门I未关好门II旁红灯亮，表示门II锁住不可打开。