

小型干粉混料机 巩义义利厂家 干粉混料机

产品名称	小型干粉混料机 巩义义利厂家 干粉混料机
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

干粉混料机的开关机顺序

干粉混料机在安装时需要遵循安装步骤来一步一步的进行，在操作时需要按照操作规程来一步一步的实施，干粉混料机在开机和关机时就需要按照所的开机顺势和关机顺序来按步进行，如此有助于设备更好的运行，也是避免发生故障的一种预防措施。

本文义利小编就来说说干粉混料机的开机顺序和关机顺序：干粉混料机的启动顺序：

，启动主电机；

第二，启动电动给料机加料；

第三，微型干粉混料机，打开加湿器供水阀门。加湿搅拌机的关机顺序：

，关闭电动给料机；

第二，关闭加湿器供水阀门；

第三，等待少许—关闭主电机。对于关机顺序中的后一步需要特别注意：在关闭主电机时，需等槽体内物料全部排尽后再关机，干粉混料机，这样做的目的是以免再次运行时主电机带负载启动。加湿搅拌机用于粉体物料的加水混合，如粉煤灰、水泥、石灰石粉等，更多干粉混料机信息尽在义利机械。

干粉混料机安装在哪个位置合适

干粉混料机一般为连续混合，几种物料一边计量，一边进料，干粉气流混料机，边混合，边出料。一般

应用于水泥行业的水泥混料机（为水泥均化设备）一般应用于建材行业，比较有特点的有巩义义利机械生产的气力与机械复合式混料机（这种应用的比较多，效果比较好。）。

干粉混料机一般为间断混合，即在混合桶内，先完成多种原料的计量进料，再搅拌混合，小型干粉混料机，再卸料。完成混合过程。

- 1、干粉混料机为在线连续式混料设备，特别适用水泥行业生产需求，无需特别维护；
- 2、干粉混料机占地面积小，安装灵活、简便、可设置在地下、地面或架空安装，出料经提升机入库，也可放置于水泥库上或包装机水泥储仓上，对工艺的适用性强。
- 3、干粉混料机均化效果好，操作简单、节能省电；
- 4、干粉混料机进行了人性化的设计，操纵控制灵活，安全方便；电控部分可根据用户要求配置DCS接口，方便计算机远程控制。

小型干粉混料机-巩义义利厂家-干粉混料机由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司（www.snjxc.com）是机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义利机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创义利机械更加美好的未来。

。