

义利散装机 水泥汽车散装机 汽车散装机

产品名称	义利散装机 水泥汽车散装机 汽车散装机
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

?汽车散装机的工作原理：

汽车散装机工作原理：

当运输工具进入位置后，打开棒阀相应的棒条数量。按住控制柜的“下降钮”，下料头到位后会自动断开升降机电源，按“装车钮”进入卸料状态，辅助配套设备会相应开始工作，汽车散装机多少钱一台，卸料产生的灰尘通过进料斗，由伸缩收尘软管进入收尘器净化，当下料头的物料装满时，水泥汽车散装机，下料头边上升，边报警，汽车散装机，上升距离要在装料前设置。若上升距1米，则将时间继电器的时间调为 $T=1/V$ 。在上升过程中装料始终在进行，当下料头满时，再重复上述动作，到达料满位置后，按停车钮，使电振机反制动，或关闭扇形阀下料停止工作，其它设备相应停止工作。停车后可按上升按钮让下料斗离开物料一定距离，确保运输工具的移动，再对准第二个卸料工位。直到整个料仓装满为止。

料位计在汽车散装机上有什么用途

汽车散装机粉体料位检测用的料位计通常有阻旋式、射频导纳式等。在此设备中，使用微压开关、小风机、塑料管制作料位检测装置，在装料中，小风机启动，拥有一定压力的空气沿着塑料管，经检测探管排出，空气沿着三通管直通处排出阻力远远小于从侧管排出的阻力，因此在探管排风口处无障碍物时，微压开关处压力很小，随着粉体不断进入容器，当粉体达到一定高度接触或埋没探管排风端时，这里压力急速增加，排风阻力加大，三通管压力随之增加，拥有一定压力的气流流入微压开关，当此处压力值达到设定值时，微压开关常开或常闭触点动作，发出料满报警信号，关闭卸料阀，运行可靠。

燃煤电厂粉尘通过气力输送系统输送至灰库，库底安装双侧库底卸料器，一部分通过双轴加湿搅拌机进行湿排，另一部分通过库下干灰散装机进行干排，实现装车外运。灰库干灰散装机在一次次科学改造

中不断深入的升华。

SZJ型干灰散装机由电控箱、电动机、减速机、滑轮组伸缩管、吸尘管、钢丝绳等主要部件组成。通过钢丝绳、吸尘管把它们连接到一起，形成可伸缩的结构。机械的SZJ型号干灰散装机下料管直径均为：300mm;吸尘管直径：108mm;散装头行程：1500--2500mm;升降速度：8米/分钟

干灰散装机布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，汽车散装机，选择出适合于应用条件的滤料。

通常，在烟气温度低于120℃，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶毡;在处理高温烟气(<250℃)时，主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。同时也在原有的干灰散装机进行改进，内伸缩下料口结构改为钢制结构，寿命比布袋提高8-10倍，减少下料阻力，产量高达200吨/小时，料满控制器由原微压控制器改为阻旋式料位控制仪，克服了因堵塞而影响控制信号的弊端。

灰库干灰散装机在万众瞩目中升级归来，装车不再灰尘漫天，电厂水泥厂等单位粉尘装车外运过程变的简单而干净，单位环境面貌也得到很大改观。

义利散装机(图)-水泥汽车散装机-汽车散装机由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司(www.snjxc.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，义利机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。