

中山厂家直销空气能热水器一体机

产品名称	中山厂家直销空气能热水器一体机
公司名称	中山市双平电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一贝红 压缩机:松下 产地:广东中山
公司地址	中山市阜沙镇东阜公路20号中山市天润盛兴工业园开发有限公司2号楼4层1单元
联系电话	86 760 23665639 18948892702

产品详情

传统电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能，而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的，在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于四倍电能左右的热能来加热水。

一贝红可分离式空气能热泵热水器一体机是一款具有人性化理念的产品，集一体机空气能热水器和分体式空气能热水器的优点一体化，不但运输不易损坏，而且易安装维修。同时采用中央供水系统，实现多点立体化热水同时供应，轻松满足全家需求。

空气能热水器主机空气能热水器运行原理：空气能热水器利用逆卡诺循环原理从空气中吸收能量来加热生活热水，及时在黑夜和阴雨天也不影响使用，恒温恒压55度热水，24小时有热水。空气能热水器安装：主机可随意安装在自家阳台，楼道和室内等任意地方，不受楼层限制。空气能水箱体积小，占用面积小。外观精美，可安装在室内等任意空间。节能省电才是硬道理，空气能热水器采用先进地空气能热泵技术比传统电热水器安全省电节能

热水器的操作：

1. 使用前或长期停用再使用前，应对热水器、电源、控制系统、水系统、排污系统、安全阀系统等进行一次全面的检查。保证系统不漏水；保证水箱内的存水注满。保证热水器安全可靠接地；保证设备漏电开关正常工作；温度压力安全阀不堵塞并能够正常工作。
2. 打开热水龙头。向外排放水箱的空气，打开冷水阀，向热水器内注水。当热水龙头向外流水后，关闭热水龙头。（冷水进水阀门在使用时处于常开）。
3. 扳动安全阀排气把手，安全阀应该正常出水，放下把手，安全阀应停止泄水为正常。
4. 根据使用热水的需要，将水温设定所需要的温度（若是洗漱用水，用水温度请不要超过60℃，以防止烫伤）。

5. 在确保水箱内充满水的情况下，电路连接正确后接通热水器电源即可。