

厂家直销，软轴捣固镐NRD-4型 一拖四，一拖二型

产品名称	厂家直销，软轴捣固镐NRD-4型 一拖四，一拖二型
公司名称	锦州铁强铁路设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:晟铁牌 型号:NRD-4型 产地:锦州市
公司地址	辽宁省锦州市古塔区华盛家园71-1
联系电话	0416-8092119 13941628523

产品详情

锦州铁强铁路设备有限公司位

位于美丽的锦绣之州——锦州

公司成立于2009年7月注册资金壹仟万，技术人员9人，科室13人，生产人员35.主要生产铁路专用工（电）务设备及配件，机车车辆配件，线上（下）用料等。

公司自身服务优势势，创建一站式供应体系为铁路*（站、段）地铁，自有线路，中铁建，大中小型项目提供设备物资供应。

锦州铁强铁路设备有限公司软轴捣固镐NRD-4型 一拖四，一拖二型

1、汽油机型号：GX390或GX160×2

2、功率：9.5KW或4.0KW×2

3、转速：2842r/min

4、振动次数：3000次/分

5、振幅：1.2mm

6、主机质量：120kg

使用与维护

- 1、汽油机详细阅读本田内燃汽油机说明书。
- 2、本田内燃汽油机按说明书必须加机油和汽油（GX390机油容量为1.1L、汽油容量为5L，GX160机油容量0.6L、汽油容量3.1L）。
- 3、在汽油机启动前，要先把振动体安装在主机上。首先把振动体软轴芯带凹槽处对准软轴内固定套1或软轴内固定套2内后将软轴锁紧装置锁住，以此类推，将其余3件振动体安装在主机上。按汽油机说明书方法启动汽油机。
- 4、将油门加大，检查振动体是否有振动，如不振动，双手拿起振动体的手扶把将镐头向混凝土轨枕上敲击几次，即可振动。待振动体都振动的情况下，双手握住振动体手扶把开始捣固，（切记，不要对硬质物体进行捣固）。
- 5、捣固完毕后，将汽油机油门减小，怠速3-5秒后方可关闭开关，将振动体的镐爪插入底架的各自插孔中。
- 6、检查各部位是否有松动，螺钉是否紧固。
- 7、长期存放时，注意先启动汽油机，然后将燃油阀关上，使汽油机怠速到自动熄火为止，（用尽化油器中的燃油，以防止汽油中的杂质长时间存在化油器中，造成化油器堵塞）。
- 8、在运输过程中，必须放净汽油和机油，以防发生危险。
- 9、在存放中注意防湿、防潮。

五、保养与检修

1、保养

每日班工作后进行，具体内容如下：

- 1) 擦净灰尘、油污。
- 2) 拧紧各部紧固件。
- 3) 按汽油机说明书对汽油机进行保养。
- 4) 各连接部位加注润滑脂。

2、检修

在使用300小时之后，对捣固机需进行全面检查。具体内容是：

- 1) 拆开振动体主轴，检查轴承是否完好，并加注润滑油或更换轴承。
- 2) 打开皮带罩，检查皮带是否完好。
- 3) 检查皮带张紧度是否正常（可通过调节螺母进行皮带张紧调节）。

3、软轴振动体使用寿命

在正确的使用方法下，每根软轴振动体捣固线路长度为 2km。

六、常见故障及排除方法

故障现象 原因分析 排除方法

振动体不振动

1振动体内部件瞬间卡阻

2振动体轴承损坏

3软轴接头断开

4传动皮带磨损大，功率损失严重

软轴内固定键磨损 用力敲击振动体

更换相应的轴承

更换振动体

更换相应的皮带

更换软轴内固定键

汽油机故障 按汽油机说明书检查

七、安全注意事项

在捣固作业时，一定要在封锁线路或不通车的线路使用.作业完毕后将机具撤出线路并下道，放在安全界限以外之处。