

吉安脉冲除尘设备 脉冲除尘设备生产厂家 鸿景机械

产品名称	吉安脉冲除尘设备 脉冲除尘设备生产厂家 鸿景机械
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

产品详情

脉冲除尘器具有操作简单、清灰连续、阻力稳定、过滤速度快、内部无运动机件、设计简单等特点，是一种高效能的布袋除尘器，以下脉冲除尘器对安装的要求：组装除尘器主体与牛角锥体的联接兰和牛角锥体的小法兰与储灰罐法兰联接时必须保证密封。

除尘器安装时，按说明书的安装方式进行安装、找平找正。除尘器蜗旋方向要与风机蜗旋方向一致，即可旋除尘器配用右旋引风机，左旋除尘器配用左旋引风机。安装连接各部法兰时密闭垫应加在螺栓内侧，以保证密封。

脉冲袋式除尘器安装要点分析

1.钢支架、底梁安装要点

在安装钢支架时，应划出柱、梁、两端头十字中心线，脉冲除尘设备哪里有卖，确保组装尺寸的良好性；

安装时应设置基准线，找正完毕后进而用焊接方法对支柱底板、预埋底板、钢支架进行焊接，实际操作中应严格遵守图纸要求，脉冲除尘设备生产厂家，保证结构强度；

底梁安装时应明确正确的安装顺序，检查吊装尺寸，注重不同结构的有效焊接，提高安装精度。

2.底部支撑、灰斗安装要点

在灰斗内装设临时加固支撑，吊装时，应注意灰斗下口的方向，不得装错。逐个将灰斗找正，使各灰斗出灰口法兰标高在同一平面，然后将灰斗上口与底梁焊接。

灰斗与底梁的焊缝是安装检查重点，焊接质量、焊接气密性必须予以保证。

灰斗就位后，按图纸要求安装底部支撑，中心正对底梁的H型钢的腹板中心线，注意支撑与连接板的连接长度应满足图纸要求，谨防出现一头长、一头短的情况。

其他注意事项

但需了解到，下料管内粉尘吹完后，吉安脉冲除尘设备，小风机的风力会影响提升机内运行中的粉尘的吹动，造成工作场地空间内粉尘的流动增大，影响环境，需及时地停止小风机的运行。

待一定时候再又开启小风机，时停时开，需要掌握好下料管内物料的情况。因下料管是用铁皮制作而无法观察到，只能根据现场运行情况及掌握的经验来判断，脉冲除尘设备报价，变得很麻烦。

一旦操作工不用心时，便又会出现诸多问题。因此，总的来说，无论何种状况，只要下料管不会形成有效斜度使粉尘自由落下时，的办法就只有安装螺旋给料机了。

除尘器一旦安装不规范，不但达不到期望的收尘效果，还可能影响整条生产线的运行，造成更大的麻烦。提前做好规划，正确合理规范安装设备非常重要。欢迎留言交流您遇到的问题。

吉安脉冲除尘设备-脉冲除尘设备生产厂家-鸿景机械(推荐商家)由山东鸿景机械股份有限公司提供。“木屑颗粒机,秸秆颗粒机,生物质颗粒机,破碎机,粉碎机等”就选山东鸿景机械股份有限公司(www.hongjingjx.com)，公司位于：山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首，多年来，鸿景机械坚持为客户提供好的服务，联系人：牛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿景机械期待成为您的长期合作伙伴！