

# 桂林5方5吨8方8吨10方10吨12方12吨15立方洒水车雾炮车销售电话

产品名称	桂林5方5吨8方8吨10方10吨12方12吨15立方洒水车雾炮车销售电话
公司名称	山东启程专用车销售有限公司
价格	.00/辆
规格参数	福田 东风:5方5吨8方8吨10方1 多种型号:洒水车 绿化洒水车 环卫 山东:菏泽
公司地址	山东省菏泽市郓城县张营镇大人村266号（注册地址）
联系电话	15063476966

## 产品详情

桂林5方5吨8方8吨10方10吨12方12吨15立方洒水车雾炮车销售电话

前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道。

洒水车是利用本车发动机动力通过取力器驱动车载洒水泵，从进水口向本车加水或者将罐体中的水通过管道输送到各个喷头，从而实现各种功能。

洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。

洒水泵采用外混式自吸结构，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气液分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。

购车流程：第一步电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。

第二步签订合同：签订购销合同；预付合同定金。

第三步安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。

第四步交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。

第五步签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

售后服务：依据供方及行业相关规定上装和下装分别由供方和主机厂在国内三包一年或三万公里。