

福建开采花岗岩破碎设备设计安装

产品名称	福建开采花岗岩破碎设备设计安装
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

福建开采花岗岩破碎设备设计安装

愚公斧劈裂机坚持从“低成本”走向“高”要让客户用高的产品，给客户提供的服务和高品质的产品。高可能会提高成本，但能够产出更多的价值，产品做得实实在在些，抗风险能力就强一些，这样才能带给客户高的产品，为客户提供优质的工程技术和设备，真诚合作共赢，共创财富未来。

愚公斧液压劈裂棒产品特点：

1、破碎过程无振动、无冲击、无噪音、无粉尘，完成秒破碎，劈裂棒的劈力是3600吨，工作效率高，可控制破碎、分解，的尺寸，重量轻，操作简单，方便，工作在室内，可用于水下场地狭窄建设；

2。岩石劈裂棒可用于国防工程建设或采石、采矿、岩石和混凝土拆除，也可用于重建工程中的建筑物、公路、桥梁、基础等旧建筑物的拆除；

劈裂机操作说明：

- 1.把劈裂机液压泵站吊纺织施工位置，把所备的液压油，机油，柴油，清水加入到泵站内。
- 2.用备好的20米高野油管把泵站和劈裂机连接起来，甲方现场调试人员会教给施工方操作者，弄清楚进油管，回油管，如何操作换向阀出枪，回枪等基本要领。
- 3.在出枪进行裂时，正常情况下压力达到18Mpa-20Mpa时石头会裂开，压力达到20Mpa石头未裂开时，会出现蹦蹦的声音，这时枪尖在寸动（1公分/次），连续寸动7-8次后石头还未劈开，为防止枪尖断裂，可换至下一个孔进行劈裂，如正常劈开后，可继续进行其他孔的劈裂未开孔的。
- 4.连续劈3-4个孔后要给夹片润滑脂或者黄油，这样可减少摩擦，提高枪尖，夹片的使用寿命。

严禁对秤盘进行冲击和过载，以免损坏天平。以前我们都是热弯，随着冷弯机的诞生，大家形状基本不采用热弯的了，基本都是靠冷弯机外力作用进行型材的弯曲。250冷弯机是在常温下经过冷弯加工把工字钢等其他型材的钢材完成想要的各种形状。

劈裂机施工前的准备（物、料、人员）

- 1.46号液压油160升（备注入泵站主油箱）
- 2.柴油10升（备注入柴油机油箱）
- 3.机油5升（备注入厂柴油机机油箱）

4.清水15升（备注入柴油油水箱）

5.耐高压、高温润滑脂货黄油一桶（3-5kg）

6.确定好2名劈裂机操作人员

凌空面预先打孔须知

1.根据施工现场石材硬度及凌空面高度来确定打孔位置，本着距凌空面距离由小到大原则，建议1米左右，再逐渐增加，孔距之间距离1.2米左右。

2.钻孔需要110 mm

3.钻机打孔是必须垂直与地面，钻机深度1.6-1.7米，孔垂直有利于吊起的劈裂机夹片、枪体的放入。

破碎锤操作有须知

建议炮锤扒石，需垂直沿着劈裂后的孔向下动作，也叫顺裂而为，这样可以拔出大的石方量。

多客户在我们公司开山机或机时都会拿起同类厂家的产品跟我们进行比较，可能是相差不多的外形给大家造成了误解。以为都是一样的东西，我们公司的产品也不会好到哪儿去。开山机、劈裂机这类产品在之前没有多大的市场，大家也只是闻其名，并未对其真正的了解过。

于是在盲目的采购下，很多客户遇到了这些问题：

1、机器不能用，劈力小岩石分不开反而把机器本身弄坏的，

2、用了几天就坏了再找厂家厂家却不接的、3、没有售后或是售后做的极差的等。久而久之大家对这类产品信任度大降，直到我们厂家大梁，本着真正为客户解决问题的态度，斥巨资费心力与工程师共同研发改进，终于研发出新一代破石神器：‘系列产品’公司在打造出劈裂机品牌后短短半年

内销量爆发、国内的每个省市做破石工程时都能见到它的身影，很多用过的客户再次订购让我们明白只有做 信、义的生意才会兴盛长久。

福建开采花岗岩破碎设备设计安装

吴忠免放炮铁矿开采撑裂机设计安装：<http://wuzhong.11467.com/info/7934436.htm>