

软轴捣固镐NRD-4型 厂家直销 产品质量有保证

产品名称	软轴捣固镐NRD-4型 厂家直销 产品质量有保证
公司名称	锦州铁强铁路设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:晟铁牌 型号:NRD-4 产地:辽宁锦州
公司地址	辽宁省锦州市古塔区华盛家园71-1
联系电话	0416-8092119 13941628523

产品详情

软轴捣固镐NRD-4型 一拖四，一拖二型

锦州铁强铁路设备有限公司软轴捣固镐NRD-4型 一拖四，一拖二型

- 1、汽油机型号：GX390或GX160 × 2
- 2、功率：9.5KW或4.0KW × 2
- 3、转速：2842r/min
- 4、振动次数：3000次/分
- 5、振幅：1.2mm
- 6、主机质量：120kg

使用与维护

- 1、汽油机详细阅读本田内燃汽油机说明书。
- 2、本田内燃汽油机按说明书必须加机油和汽油（GX390机油容量为1.1L、汽油容量为5L，GX160机油容量0.6L、汽油容量3.1L）。
- 3、在汽油机启动前，要先把振动体安装在主机上。首先把振动体软轴芯带凹槽处对准软轴内固定套1或软轴内固定套2内后将软轴锁紧装置锁住，以此类推，将其余3件振动体安装在主机上。按汽油机说明书方法启动汽油机。

4、将油门加大，检查振动体是否有振动，如不振动，双手拿起振动体的手扶把将镐头向混凝土轨枕上敲击几次，即可振动。待振动体都振动的情况下，双手握住振动体手扶把开始捣固，（切记，不要对硬质物体进行捣固）。

5、捣固完毕后，将汽油机油门减小，怠速3-5秒后方可关闭开关，将振动体的镐爪插入底架的各自插孔中。

6、检查各部位是否有松动，螺钉是否紧固。

7、长期存放时，注意先启动汽油机，然后将燃油阀关上，使汽油机怠速到自动熄火为止，（用尽化油器中的燃油，以防止汽油中的杂质长时间存在化油器中，造成化油器堵塞）。

8、在运输过程中，必须放净汽油和机油，以防发生危险。

9、在存放中注意防湿、防潮。

五、保养与检修

1、保养

每日班工作后进行，具体内容如下：

1) 擦净灰尘、油污。

2) 拧紧各部紧固件。

3) 按汽油机说明书对汽油机进行保养。

4) 各连接部位加注润滑脂。

2、检修

在使用300小时之后，对捣固机需进行全面检查。具体内容是：

1) 拆开振动体主轴，检查轴承是否完好，并加注润滑油或更换轴承。

2) 打开皮带罩，检查皮带是否完好。

3) 检查皮带张紧度是否正常（可通过调节螺母进行皮带张紧调节）。

3、软轴振动体使用寿命

在正确的使用方法下，每根软轴振动体捣固线路长度为 2km。

六、常见故障及排除方法

故障现象原因分析排除方法

振动体不振动

1振动体内部件瞬间卡阻

2振动体轴承损坏

3软轴接头断开

4传动皮带磨损大，功率损失严重

软轴内固定键磨损用力敲击振动体

更换相应的轴承

更换振动体

更换相应的皮带

更换软轴内固定键

汽油机故障按汽油机说明书检查

七、安全注意事项

在捣固作业时，一定要在封锁线路或不通车的线路使用.作业完毕后将机具撤出线路并下道，放在安全界限以外之处。