

# 佳康尔促销 实用方便双温双控可调式 家用加热壶

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 佳康尔促销 实用方便双温双控可调式 家用加热壶          |
| 公司名称 | 上海微海生物技术有限公司                     |
| 价格   | 530.00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:佳康尔<br>型号:家用型JS-102<br>是否分体:是 |
| 公司地址 | 中国 上海市浦东新区<br>上海市浦东新区周浦镇周东路470号  |
| 联系电话 | 86 021 20909365 15301667736      |

## 产品详情

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| 品牌   | 佳康尔        | 型号   | 家用型JS-102 |
| 是否分体 | 是          | 是否调温 | 可调        |
| 额定功率 | 800 ( W )  | 电源电压 | 220 ( V ) |
| 电源频率 | 50 ( Hz )  | 容量   | 1.7 ( L ) |
| 重量   | 1.5 ( kg ) | 产地   | 上海        |
| 品质   | 优          | 送礼用途 | 积分换购礼品    |

### 产品特点：

- 1采用内藏式不锈钢发热壶底，发热效果好、容易清洁。
- 2有明显的水位限制状态。
- 3设有水沸后自动切除电源功能。
- 4设有无水通电时自动切断电源功能。
- 5壶体与电源底座可分离，具有360°都可连接的特点。

### 主要零部件名称：

- 1.可拆水垢过滤网
2. 带锁壶盖
3. 开启壶盖柄
4. 恒温按钮
5. 手柄
6. 开关制
7. 工作指示灯

由于手绘可能不是很完美，望见谅！

## 使用前的注意事项

1. 在使用本产品时，请严格按照使用说明书操作，若使用不当而发生产品故障，本公司将不负任何责任。
2. 本产品设计只用于煲水，不得在壶内放入其他液体加热，或作其它用途。
3. 本产品的壶体只能在本产品配套提供的底座使用。
4. 每次将水壶的插头插入电源插座前，必须认真地检查插头和电源线是否有损坏现象，如有发现要及时到购买地方进行维修和更换，并要仔细核对供电电源的电压必须与产品铭牌上所标的电压一致。
5. 要确保插头的干燥，不能将潮湿的插头或潮湿的手将插头插入电源插座。
6. 绝对不能让小孩靠近正在加热中或装有热水的电热水壶，应把它放置在小孩触及不到的地方。
7. 在注水时，水的容量不能多于产品水尺所标的最大容量，否则，水沸时热水会喷出壶身，容易伤人或容易发生漏电现象。
8. 在电热水壶加热时壶身发热是正常现象，水沸时，大量水蒸汽喷出会引起烫伤，要谨慎沸水溅出伤及人体，要在水壶自动调制后，大量的水蒸气基本消失方能打开壶盖或倒开水出来，切要注意。除了手柄以外请不要触及壶体其他部位。
9. 新使用的电热水壶第一次煮沸的开水不宜饮用。
10. 不用热水壶时，或水壶出现故障时，应将插头从电源插座拔出。
11. 不能使电热水壶遭受水淋或受潮湿。
12. 要注意保护电源线，不能使电源线外表受损。
13. 水壶不慎掉落，要检查水壶有无漏水，或其它部分有无损坏，如有损坏要及时找维修人员进行维修。
14. 请不要将没有水的空壶直接放在底座上干烧！否则，不锈钢底盘会变色甚至损坏。
15. 请注意不要将水壶放在有热源的地方使用。
16. 如果电源软线损坏，必需用专用软线来更换。

## 使用方法

1、加水打开壶盖，将水加到壶内，加水时要注意水位的高度不能低于水尺所示最低的下限水位线，最高不能高于水尺所示最高的上限水位线，加水注意不要淋湿水壶的外壳，加好水后，盖好壶盖，确保壶盖的安全锁在适当的位置。

注意：如果壶盖没有锁好，或没有装好可拆水垢过滤网，水沸时很难自动断开电源。

2、放置和通电 把插头插入电源插座，并把水壶放在电源底座上，确保稳定时，分别打开电源插座上的开关和水壶的开关，水壶的工作指示灯亮，表示水壶正在工作。

注意：开关只能在把水壶放到底座上才能打开，如将水壶从底座上拿开时，开关也会自动关闭。

3、烧开水保温功能同时合上开关制，恒温按钮，本电水壶实现烧开水保温功能，壶中水烧开会自动切断电源，水温降下来后自动加热以保持壶中的水恒定在一定温度上，方便使用。

4、烧开水不保温功能只合上开关制，本电水壶实现烧开水功能，壶中水烧开会自动切断电源，但不会保温。

5、烧温水保温功能只合上恒温按钮，本电水壶实现烧温水功能，壶中水烧至50℃。温控器会自动断开，水温降至35℃时自动复位加温，在通电状态下，电热管反复加温，将水温保持在35℃-50℃之间。

注意：使用烧温水保温功能时，若需饮用烧好的温水，一定要使用可直接饮用的碱性电解水。

6、复位水沸后，水壶的蒸汽开关自动切断电源，此时不能马上再按动开关，大约要等30秒钟蒸汽开关复位后才能再次打开开关。

7、倒出开水时，切记要把握水壶的手柄，不能摸水壶的壶身，因为温度很高。如发现壶底或底座的有少量水珠是正常现象，因为是水蒸汽遇冷后形成的水，而不是水壶本身漏水。