

安装自动门 开方宝盾 合肥自动门

产品名称	安装自动门 开方宝盾 合肥自动门
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

产品详情

自动门维修的方法

故障查找：根据电路原理图和印刷电路板接线图，在分析电动门的工作原理并在维修列车上形成故障点后，应在印刷电路板上找到相应的位置，并且应该使用该仪器。仪表执行道路或越野测试，将测量数据与正常数据进行比较，分析并逐渐缩小故障范围，后找到故障点。尝试修理电动门：对于故障的电动门，有必要通过试听，试验和试验加深对电动门故障的理解。维护顺序是打开电源，拨打每个相应的开关，连接器，感应自动门，调整相关旋钮，并仔细听声音图分析和判断可能导致故障的部件。

自动传感器门识别方法：

自动门时间继电器

在感测元件获得信号之后，致动器必须延迟一段时间的继电器被称为时间继电器。

有许多类型的时间继电器。

根据工作原理，它们可分为电磁型，空气阻尼型，电气型，晶体管型和数字型。

根据它们的延迟特性，有上电延迟和断电延迟。此外，一些时间继电器也有瞬间动作（无延迟）接触。

选择时间继电器时，旋转自动门，应首先考虑控制系统的技术要求。

当延迟精度不高且延迟时间短时，可以选择廉价的空气阻尼型；

当延迟精度高时，延迟时间较长，合肥自动门，需要频繁调整延迟时间，应选择晶体管类型。

安装自动门控制器时要注意什么

自动门人体检测部分采用了家用电器遥控器的发射接纳技能，不受环境光的影响。主动门控制器是智能型多功能手动、无线遥控两用电动门控制器。下文详解主动门控制器的装置接线，为保证主动门控制器装置后的正常运用，其装置作业有必要依照说明书的要求由专业人员来进行装置，一起还应参照产品所附的接线图正确衔接，主动门控制器的装置所用的电源线和电机动力线应选用线径不小于1.5mm²铜芯护套电缆，其它控制线应选用导线截面不小于0.5mm²的铜芯电缆。

安装自动门-开方宝盾(在线咨询)-合肥自动门由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽开方宝盾自动门业有限公司(www.kfbdzdm.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!