

自动门厂 安庆自动门 开方宝盾公司

产品名称	自动门厂 安庆自动门 开方宝盾公司
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

产品详情

自动感应门的安装遵循以下步骤:

安装门体

安装门体防脱装置(吊轮上都有防脱的保险)和(限定门体运行距离的装置);

安装电源开关、马达、控制器、尾轮在合适的位置，将电源开关、马达和控制器接线端口插好，安庆自动门，插好遥控器接收端，并固定在运动部分干扰不到的位置(使用说明书上有详细的介绍，自动门厂，);

特别注意:马达及尾轮一定要紧固牢固，这两个部件是动力与被动部分.

自动门故障排除有哪些小妙招？

做好防水门内侧雷达的故障。一般自动门使用方会在自动门内侧安装热风幕，热风幕离旋转门雷达太近，自动门生产厂家，会对雷达产生干扰，造成雷达自激，造成自动门在间断运行模式不停解决方法：与使用方协商解决、防夹传感器故障一槓两翼旋转自动门在门内外侧各有一个放夹传感器。其常见故障为存在防夹死区，自动门多少钱，在夏季和冬季检测距离会发生变化。虽然符合自动门标准，但还是存在安全隐患解决方法：在门外壁右侧下端安装检测传感器，减小防夹死区、安全橡胶的故障一槓两翼旋转自动门配备有两根安全橡胶，属于接触性传感器，位于旋转翼的前端。

自动感应门的安装遵循以下步骤:

安装皮带及皮带扣:

皮带长度 = 尾轮至马达的距离 $\times 2 + 80 - 100\text{mm}$ 为宜(使用说明书上的计算多数按理论来计算,不太符合现场实际情况),然后调节尾轮张紧装置,使皮带处于张紧状态,手指轻压,幅度在 20mm 为宜;皮带切口连接用主动力皮带扣为宜(单开门根据情况用在尾轮皮带扣或者主动轮皮带扣),将皮带扣用连接扣件与主动门扇用相应螺丝固定好;将门完全推到开启位置安装被动皮带扣,这样才能使得两扇门体行走距离一致.

自动门厂-安庆自动门-开方宝盾公司由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司(www.kfbdzdm.com)为客户提供“旋转门,自动门”等业务,公司拥有“开方宝盾”等品牌。专注于其它等行业,在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:韩经理。