

挖掘机破碎斗 挖掘机破碎斗多少一台 山科工程机械

产品名称	挖掘机破碎斗 挖掘机破碎斗多少一台 山科工程机械
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南(山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

产品详情

挖掘机破碎斗?怎么安装

挖掘机破碎斗如何安装

发掘破碎斗是归属于工程机械设备中普遍的破碎机器设备，尽管破碎斗应用十分便捷，可是许多盆友被繁杂的安装流程吓住，实际上安装比较简单，下边人们来为大伙儿共享下挖掘机破碎斗安装流程。

因为大部分服务器在原厂时早已预埋了配备附具的油孔连接头，因此在安装挖机破碎斗时，只须按使用说明的规定将管道、连接头与破碎斗联接在一起就可以。

必须的专用工具：挖机一台、辅助工具一个、液压机破碎锤、高压胶管、钎杆、手动黄油枪、安装方式及流程：

- 1、拆装掉挖斗上的销轴销套，放到一旁预留。
- 2、用手动黄油枪将无盐黄油引入挖掘机破碎斗斗的钎杆孔套里，鄂式挖掘机破碎斗，安上钎杆，钉进插头。
- 3、挖掘机小臂前套放进到挖掘机破碎斗机壳耳板中间，安装好销轴销套，控制挖掘机小臂，提到破碎斗，学会放下小臂“牛骨头”，安装此外一部分的销轴销套。
- 4、用二根高压胶管联接小臂上的高压油管 and 破碎斗的中发动机缸体，紧好地脚螺栓，开启小臂上高压油管的闸阀。
- 5、安装结束，开展调试，查询运行的总体状况，适度调节。

此外必须留意的是，在挖掘机破碎斗拆换全过程中，因为液压管路非常容易被环境污染，必须应用螺

纹管接头将管路堵好，为避免被尘土环境污染，防止齿轮油遭受环境污染。

挖掘机破碎斗使用过程中要注意什么

挖掘机破碎斗使用过程中要注意什么

1) 开车前准备工作

a 认真检查挖掘机破碎斗的主要零件，如锤头、锤柄、销轴、构板、侧衬板、离心风叶、挡料棒、轴承、v带轮及v带是否完好、检查门和密封垫是否装好，紧固螺栓等联接件是否拧紧。主轴转动是否灵活(应无卡阻碰撞和其他障碍物)。

B检查机壳内有无物料，若物料多，必须清理后方能开车。

c检查输送管路(尤其是弯管和水平管，有力堵塞、漏气和密封不严等问题。

d检查旋风分离器是否有积料。 e轴承内是否有足够的润滑油脂。 f旋风分离器下部出料系统是否完好。

g 检查辅助设备如喂料机、溜槽、带式输送机(或其他输送设备)电器设备是否完好。

h检查完上述工作并把发现的问题及时处理以后，方可开车。

2) 挖掘机破碎斗起动、运转中注意事项

a准备工作完成后、即可起动电机。电机起动后应注意电机的起动电流、启动时间及空载电流是否符合电机特性表。

b设备正常运转后，挖掘机破碎斗，才能开动喂料设备向风选锤式粉碎机内加料。喂料且可根据物料的粒度和含水量，予以增减。增减量可根据电机的电流来控制。

c操作时必须做到均匀、连续喂料，这样可以提高产量和分离效率。

d严格控制物料含水率，含水率在4%—8%为宜。水分过低，分离效果差

当含水量大于10%时，输送管道易堵塞、降低产量。

e挖掘机破碎斗严防金属物及不宜粉碎物进入粉碎机内。应在喂料前道工序设置清除杂物装置

f当电动机自动停车时，需查明原因，严禁强行起动。

g当发生以下情况时必须立即停止喂料，关闭电动机.并进行检查和排除故障.

发现有不正常的声音(如金属的擦碰声)和大量粉尘外漏;设备打运转中发现有强烈震动。应立即停车

你知道挖掘机破碎斗破碎时要注意什么吗？让我来告诉你

在挖掘机破碎斗实施破碎作业的时候是很危险的，一不小心就造成车毁人亡的悲剧发生，所以在挖掘机破碎作业的时候一定要格外小心谨慎，确保自身的生命安会，所以对于挖机机手来讲，挖掘机破碎斗多少一台，选好锤、打好锤、保养好锤是很重要的，所以我们一定要正确操作好挖掘机破碎作业。那怎样才能操作好挖掘机的破碎作业呢？

- 1、当履带小型挖掘机锤头打不进破碎物时，应改变破碎位置;在一下地方持续破碎不要超过一分钟，否则不仅锤头会损坏，挖掘机破碎斗怎么样，而且油温会异常升高;对于坚硬的物体，应从边缘开始逐渐破碎。
- 2、挖掘机破碎斗进入施工现场后，驾驶员应先观察工作面地质及四周环境情况，履带小型挖掘机旋转半径内不得有障碍物，以免对车辆造成划伤或损坏。
- 3、挖掘机破碎斗机械发动后，禁止任何人员站在铲斗内，铲臂履带上及上，确保安全生产。
- 4、履带小型挖掘机在工作中，禁止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面工作停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动，不得带培训驾驶员，以免造成电器设备的损坏。
- 5、履带小型挖掘机在挪位时，驾驶员应先观察并鸣笛，后挪位，避免机械边有人造成安全事故，挪位后的位置要确保履带小型挖掘机旋转半径的空间无任何障碍，严禁错误操作。
- 6、挖掘机破碎斗工作结束后，应将履带小型挖掘机挪离低洼处或地槽(沟)边缘，停放在平地上，关闭门窗。

挖掘机破碎斗-挖掘机破碎斗多少一台-山科工程机械(诚信商家)由济宁山科工程机械有限公司提供。济宁山科工程机械有限公司(www.jnsgcjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山科工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南(山东环亚重钢结构有限公司)院内，联系人：李平安。