

# 装载机图片 邢台盾克 装载机

产品名称	装载机图片 邢台盾克 装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

## 产品详情

### 装载机发动机作业时安全事项

装载机在即将起步或在检查转向左右灵活到位时，应先按喇叭，装载机图片，以警告周围人员注意安全。

在起步行走前，50装载机，应对所有的操纵手柄、踏板、方向盘先试一次，确定已处于正常状态才能开始进入作业。要特别注意检查转向、制动是否完好。确定转向、制动完全正常，方可起步运行。

作业时方向盘的圈数要适中、以防止过分打滑；尽量避免两轮悬空，不允许只有两轮着地而继续作业。

装载机作牵引车的时候，只允许与牵引装置挂接，被牵引物与装载机之间不允许站人，且要保持一定的安全距离，装载机厂家，防止出现安全事故。

如果有润滑油或水溅出，则应擦掉。溅出的油和水可使人滑倒，而溅出的油还可能造成火灾。

在加润滑脂之后，要把被挤出来的旧的润滑脂擦掉。

当更换润滑油或过滤器时，要检查排放出来的油和过滤器是否有过多的金属颗粒或其他异物。

当把装有O形环、密封垫或密封件的零件拆卸下来时，要把安装面擦干净，并换上新的密封件。

在清洗机器时，要保证不要让水进到交流发电机里。

要使用专门的测量仪器来测量液压压力与工作速度。

要彻底清洗机器。特别要注意把加油口顶盖、黄油嘴和油标尺的四周擦干净。注意不能让任何的脏物或尘土进入到油箱内。

### 装载机不能发动的原因

- 1、首先应该先检查装载机各缸气体压缩力、气门间隙等均正常。
- 2、实践证明，分析装载机柴油机不能起动着火此时故障原因很可能在油路。
- 3、检查装载机柴油箱油量充足，供油管路无破漏、瘪堵及接头松动现象。
- 4、拆下喷油泵进油管接头，用手油泵泵油有气泡冒出。
- 5、装载机不能起动着火拆下柴油粗滤器进油管接头，向油箱方向打气无堵塞、漏气现象。
- 6、分析装载机柴油机将该接头放入油盆中用手油泵泵油，出油正常且气泡消失。
- 7、分析装载机不能着火原因判定故障出在柴油粗滤器上。
- 8、检查柴油粗滤器底座与沉淀杯之间的连接螺栓及油管接头无松动现象，但发现底座与沉淀杯间的橡胶密封垫片较薄，且在柴油粗滤器底座内，装载机，明显直径过小，以致因密封不良，而使空气进入低压油路而形成上述故障。
- 9、分析装载机不能着火原因在柴油粗滤器底座与沉淀杯之间，装载机不能起动着火增加一个大小合适的密封垫圈后再试机，故障排除。

装载机图片-邢台盾克-装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司 (renxianmingde.tz1288.com) 为客户提供“装载机，梳齿锯，接木机，双头锯”等业务，公司拥有“百昌机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王芳涛。