

50装载机 邢台盾克 装载机

产品名称	50装载机 邢台盾克 装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

装载机传动系统和液压转向系统

(1) 微装的传动系统。

我国装载机大多数微装的传动系统主要由机械式变速箱、带机械式离合器的皮带轮、前后驱动桥、前后传动轴等组成。动力传至皮带轮，通过离合器传至变速箱，50装载机，装载机变速箱通过前后传动轴再传至前后驱动桥，从而驱动车轮行驶。变速箱为机械式，每次换挡必须踩离合器。驱动桥具有一级带差速器的主减速器，没有轮边减速器，其行车制动器为鼓式。传动轴与普通装载机传动轴结构型式相同。

装载机变速箱油压过低的解决方法1、减压阀调压弹簧损坏

装载机减压阀的作用是，通过调压弹簧将较高的输入压力调节到规定的输出压力，并保证输出压力的平衡。减压阀的调压弹簧一旦损坏，变速箱将无法保证正常的输出压力。

检查调压弹簧是否损坏，装载机，具体方法如下：拆下蓄能器的堵头螺栓，掏出蓄能器活塞，可以看到调压弹簧，检查弹簧是否失去弹性，弹簧座是否断裂，轮式装载机，阀杆或蓄能活塞是否卡死，造成无法调压弹簧。

如果有润滑油或水溅出，则应擦掉。溅出的油和水可使人滑倒，而溅出的油还可能造成火灾。

在加润滑脂之后，小型装载机，要把被挤出来的旧的润滑脂擦掉。

当更换润滑油或过滤器时，要检查排放出来的油和过滤器是否有过多的金属颗粒或其他异物。

当把装有O形环、密封垫或密封件的零件拆卸下来时，要把安装面擦干净，并换上新的密封件。

在清洗机器时，要保证不要让水进到交流发电机里。

要使用专门的测量仪器来测量液压压力与工作速度。

要彻底清洗机器。特别要注意把加油口顶盖、黄油嘴和油标尺的四周擦干净。注意不能让任何的脏物或尘土进入到油箱内。

50装载机-邢台盾克-装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台盾克汽车配件有限公司（renxianmingde.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!