

自动门多少钱 开方宝盾 安庆自动门

产品名称	自动门多少钱 开方宝盾 安庆自动门
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

产品详情

自动感应门的安装遵循以下步骤:

选配配件: 门禁:一般需要从控制器接出四根线, 安庆自动门, 两根电源(注意电压及正负极)两根信号(注意正负极), 详细见说明书; 探头:四根线, 两根信号两根电源, 感应距离的远近及灵敏度都在探头内进行调节, 详细见探头说明书; 安全光线:有的地方不适合安装, 控制上都有专门的接口, 起到门启动防止夹人, 很多场所不需要安装;但是对于有小孩、老人出入较多的地方建议安装,

自动感应门的尺寸如何设计更合理

自动感应门在尺寸上面一定要精打细算, 在满足自己需求的情况下尽量做小。因为很多的施工单位为了让自己的工程容易过关, 而从来不考虑门的性能。如果门只需要通过行人不需要通过大件物体的情况下, 自动玻璃门的门洞在三米高六米宽左右, 门扇 2.2米高1.5米宽左右就可以满足要求, 并且在外观上面会显得十分的大气。这种尺寸的自动感应门不会丧失其保暖性能, 并且还能够节约能源。

自动门的保养知识

拆下后盖检查吊架是否与轨道后壁发生磨擦, 解决办法, 调正吊架, 保证垂直。观察吊轮及轨道是否有磕碰和损伤, 自动门多少钱, 更换吊轮或修补更换轨道。观察吊架和皮带卡是否挂蹭控制器或后盖, 解决办法同c观察电机齿轮和尾轮是否有磨损, 是否在同一平面, 解决办法更换部件或调整到同一平面。然发出声, 故障大都来源于电器部分, 这种自动门电器一般不带变压器, 其中控制器部分整流滤波电容爆裂为常见, 解决办法, 打开控制器盖, 首先检查保险管是否烧断, 自动平移门厂, 找到电解电容观察表面是否是否有电解液流出, 紧急疏散自动门, 拆下烧毁的电容器, 更换前找到硅整流块测量是否有问

题，如有问题要拆下一并更换。

自动门多少钱-开方宝盾(在线咨询)-安庆自动门由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司(www.kfbdzdm.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！