

# 自动门厂家 安庆自动门 开方宝盾公司

产品名称	自动门厂家 安庆自动门 开方宝盾公司
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

## 产品详情

### 自动门维修的方法

故障查找：根据电路原理图和印刷电路板接线图，在分析电动门的工作原理并在维修列车上形成故障点后，应在印刷电路板上找到相应的位置，并且应该使用该仪器。仪表执行道路或越野测试，将测量数据与正常数据进行比较，分析并逐渐缩小故障范围，后找到故障点。尝试修理电动门：对于故障的电动门，有必要通过试听，试验和试验加深对电动门故障的理解。维护顺序是打开电源，拨打每个相应的开关，连接器，调整相关旋钮，并仔细听声音图分析和判断可能导致故障的部件。

### 自动门安装注意事项

#### 安装门扇

- 1、将活动门体，安庆自动门，当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，大约在7MM~10MM之间等准确后再装上止摆器，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。
- 2、调整检查。以上步骤全部完成，自动门安装作业就大致完工，如未达到理想，可再依需要调整。

#### 测试

控制器可依需要调整，但调整时要注意机器非常灵敏，轻轻按下即可（具体调整依照电盘上的说明）如果测试一切正常，封上机箱外盖，装上内感应器就大功告成了。

自动门的工作原理是什么？

- 1.门扇吊具轮系统：用于悬挂活动门扇，玻璃自动门，同时在动力牵引下驱动门扇。
- 2.同步带（部分厂家使用V带）：用于传递电动机产生的动力，自动门厂家，牵引门吊具轮系统。
- 3.下导向系统：门扇下部的导向定位装置，防止门扇运行时前后门体摆动。当门扇完成门的开启和关闭时，工作过程如下：当传感器检测到有人进入时，自动门品牌，脉冲信号被传送到主控制器，主控制器在判断后判断电机，监控电机转数以通知电机。

自动门厂家-安庆自动门-开方宝盾公司由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司（[www.kfbdzdm.com](http://www.kfbdzdm.com)）位于合肥瑶海工业园6号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前开方宝盾在其它中享有良好的声誉。开方宝盾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。开方宝盾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。