

塔吊配件批发 塔吊配件 塔机壹号诚信商家

产品名称	塔吊配件批发 塔吊配件 塔机壹号诚信商家
公司名称	广东塔机壹号起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇乌溪西路23号101
联系电话	18613115613 18613115613

产品详情

广东塔机壹号起重设备有限公司是以建筑机械设计开发、生产、销售与一体的大型企业。塔机壹号是施工升降机、塔吊配件、电梯、钢材等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。公司主营产品包括：塔机标准节、片式标准节、施工升降机标准节、塔式起重机标准节、施工电梯标准节等。塔机壹号的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

标准节的三标准

标准节在使用的时候，需要按照一定的技术要求来定制，在使用中，还要遵循一定的标准，这样制作的标准节质量才是合格的。

标准节的三标准，不知道您一定有所了解，但是具体的内容不是很熟悉，小编在这里为您讲解下：三标准，就是中国第三阶段汽车排放标准。国家第三阶段的排放标准相当于欧洲 号的排放标准，也就是说，塔吊配件批发，尾气污染物含量相当于欧 的含量，不同的是新车必须安装一个OBD即车载自诊断系统。

车载自诊断系统的特点在于检测点增多、检测系统增多，在三元催化转化器的进出口上都有氧传感器。完全通过实时监控车辆排放来控制达标，可以更加保证欧 排放标准的执行力

广东塔机壹号起重设备有限公司是一家专业从事塔式起重机、施工升降机零配件生产销售及周边服务为一体的多元化发展的公司。

塔机标准节爬升系统怎么维护保养

塔机标准节严格按润滑表中的规定进行加油和更油，并清洗油箱内部。溢流阀的压力调整后，不得随意更动，每次进行爬升之前，应用油压表检查其压力是否正常。

应经常检查各部管接头是否紧固严密，不准有漏油现象。滤油器要经常检查有无堵塞，检查安全阀在使用后调整值是否变动。

塔机标准节油泵、油缸和控制阀，塔吊配件，如发现漏油应及时检修。

总装和大修后初次启动油泵时，应先检查入口和出口是否接反，转动方向是否正确，吸油管路是否漏气，塔吊配件厂家，然后用手试转，最后在规定转速内启动和试运转。

在冬季启动时，要开开停停往复数次，待油温上升和控制阀动作灵活后再正式使用。

塔吊标准节电气系统施工须知

塔吊标准节电气系统在施工过程中需要注意很多细节，这对于后期塔吊后期安全使用有着很重要的影响，那么具体注意事项有哪些呢？

1.塔吊的保护接零和接地线必须分开。可将电源线送至塔吊道轨端部分配电箱，由该箱引出PE线与道轨的重复接地线相连接，即相当PE线通过轨轮与设备外壳连接。

2.当现场采用TT系统时，塔吊应进行接地，其电阻值不大于4 Ω ；当采用TN系统时，除作保护接零外，还应按临时用电规范规定做重复接地，其电阻值不大于10 Ω 。

3.塔吊的重复接地应在轨道的两端各设一组，对较长的轨道，每隔30m再加一组接地装置。两条轨道之间应用钢筋或扁铁等作环形电气连接，轨与轨的接头处应用导线跨接形成电气连接。

4.塔吊电缆不允许拖地行走，应装设具有张紧装置的电缆卷筒，随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕，防止电缆与枕木磨擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。

5.施工现场架空线路与塔吊的安全距离，塔吊配件价格，按照临时用电规范规定：旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘10kV以下架空线路边线z小水平距离不得小于2m。当小于此距离时，应按要求搭设防护架，夜间施工应有36V彩泡（或红色灯泡），当起重机作业半径在架空线路上方经过时，其线路的上方也应有防护措施。

塔吊电气系统施工注意事项总的来讲是电缆不允许拖行、安全距离、电气连接、接地等。本文来源于网络，由塔吊标准节厂家——塔机配件整理提供。

塔吊配件批发-塔吊配件-塔机壹号诚信商家(查看)由广东塔机壹号起重设备有限公司提供。广东塔机壹号起重设备有限公司(www.gdtjyh.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。塔机壹号——您可信赖的朋友,公司地址:广东省广州市黄埔区广汕路芳一社公交站旁塔机壹号公司,联系人:曾女士。