邢台盾克 装载机视频 装载机

产品名称	邢台盾克 装载机视频 装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

包括发动机,变矩器,变速箱,前、后驱动桥,简称四大件

- 1. 发动机
- 2. 变矩器上有三个泵,工作泵(供应举升,翻斗压力油)转向泵(供应转向压力油)变速泵也称行走泵 (供 应变矩器,变速箱压力油),有些机型转向泵上还装有先导泵(供应操纵阀先导压力油)
- 3..工作液压油路,液压油箱,工作泵,多路阀,举升油缸和翻斗油缸
- 4. 行走油路: 变速箱油底壳油, 行走泵, 一路进变矩器一路进档位阀, 变速箱离合器
- 5. 驱动:传动轴,主差速器,小型装载机,轮边减速器
- 6. 转向油路:油箱,转向泵,稳流阀(或者优先阀)转向器,转向油缸
- 7. 变速箱有一体的(行星式)和分体的(定轴式)两种

其他事项

要彻底清洗机器,装载机视频,特别是对加润滑油和加润滑脂的零件及其邻近的部位,这是为了防止尘土的进入。

要使用零件明细表中规定的小松纯正的配件。

要使规定的润滑油和润滑脂。使用的润滑油和润滑脂应具有适用于特定环境温度所推荐的粘度。

要使用清洁的润滑油和润滑脂,装载机,并保存在干净的容器内,以防止尘土进入。

要在没有尘土的地方来检验或更换润滑油,以防止脏物进入。

润滑油的排出,要在机器停下,温度下降到合适的温度时进行(20~40)。

在更换液压油、过滤器滤芯或滤网之后, 要把油路中的空气排出。

当过滤网是位于加油口时,加油时千万不要把过滤网卸下。

当加润滑油或检查其油位时,都要检查润滑油是否在正确的油位。

当加润滑油或燃油时,不能溢出。

我们在设计工作装置时,为了防止装载机在运输物料时撒料,通过调整翻斗缸与前车架连接的铰点位置,使工作装置从地面收斗位置到规定运输位置的点这一段圆弧运动,铲斗的收斗限位块始终是紧紧靠在动臂上的,这样可以保护工作装置免受冲击,防止物料撒落,而且可以简化驾驶员的操作,装载机价格,不用地面收斗后,到运输位置时,再操作一下收斗动作。这种功能就是我们常说的"靠挡块功能"。

邢台盾克(图)-装载机视频-装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司(renxi anmingde.tz1288.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情,邢台盾克一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王芳涛。