

邢台盾克装载机视频 装载机

产品名称	邢台盾克 装载机视频 装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

包括发动机，变矩器，变速箱，前、后驱动桥，简称四大件

1. 发动机

2. 变矩器上有三个泵，工作泵（供应举升，翻斗压力油）转向泵（供应转向压力油）变速泵也称行走泵（供应变矩器，变速箱压力油），有些机型转向泵上还装有先导泵（供应操纵阀先导压力油）

3. 工作液压油路，液压油箱，工作泵，多路阀，举升油缸和翻斗油缸

4. 行走油路：变速箱油底壳油，行走泵，一路进变矩器一路进档位阀，变速箱离合器

5. 驱动：传动轴，主差速器，小型装载机，轮边减速器

6. 转向油路：油箱，转向泵，稳流阀（或者优先阀）转向器，转向油缸

7. 变速箱有一体的（行星式）和分体的（定轴式）两种

其他事项

要彻底清洗机器，装载机视频，特别是对加润滑油和加润滑脂的零件及其邻近的部位，这是为了防止尘土的进入。

要使用零件明细表中规定的小松纯正的配件。

要使规定的润滑油和润滑脂。使用的润滑油和润滑脂应具有适用于特定环境温度所推荐的粘度。

要使用清洁的润滑油和润滑脂，装载机，并保存在干净的容器内，以防止尘土进入。

要在没有尘土的地方来检验或更换润滑油，以防止脏物进入。

润滑油的排出，要在机器停下，温度下降到合适的温度时进行(20 ~ 40)。

在更换液压油、过滤器滤芯或滤网之后，要把油路中的空气排出。

当过滤网是位于加油口时，加油时千万不要把过滤网卸下。

当加润滑油或检查其油位时，都要检查润滑油是否在正确的油位。

当加润滑油或燃油时，不能溢出。

我们在设计工作装置时，为了防止装载机在运输物料时撒料，通过调整翻斗缸与前车架连接的铰点位置，使工作装置从地面收斗位置到规定运输位置的点这一段圆弧运动，铲斗的收斗限位块始终是紧紧靠在动臂上的，这样可以保护工作装置免受冲击，防止物料撒落，而且可以简化驾驶员的操作，装载机价格，不用地面收斗后，到运输位置时，再操作一下收斗动作。这种功能就是我们常说的“靠挡块功能”。

邢台盾克(图)-装载机视频-装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司 (renxi anmingde.tz1288.com) 在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，邢台盾克一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王芳涛。