

永泰泵业 高铬合金液下渣浆泵

产品名称	永泰泵业 高铬合金液下渣浆泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

高铬合金液下渣浆泵的维护与保养知识

试看液下渣浆泵是否灵活。1检查液下渣浆泵管路及结合处有无松动现象。用手转动液下泵。

观察油位应在油标的中心线处。2向轴承体内加入轴承润滑油。润滑油应及时更换或补充。

灌注引水（或引浆）3拧下液下渣浆泵泵体的引水螺塞。4关好出水管路的闸阀和入口压力表及进口真空表。

试看电机转向是否正确。5点动电机。当液下渣浆泵正常运转后液下泵叶轮，6开动电机。打开入口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀液下泵后护板，同时检查电机负荷情况。

以保证液下渣浆泵在高效率点运转，7尽量控制液下渣浆泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内。才干获得大的节能效果。

ZJL系列液下渣浆泵的起动与停止1、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧。2、检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可) 3、油标注入钙基黄油4、检查电机旋转方向是否正确5、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。6、泵停止工作时，应先停止电动机，然后闭上压力表旋塞。7、泵长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。

有关型号、价格、安装使用详情请拨打图片上联系方式

型号 配带功率P(KW) 流量Q(m³/h) 扬程H(m) 转速n(r/min) 最高效率 % 汽蚀余量NPSH(m)
最大粒径(mm)

重量 (kg)

150ZJL-A35 7.5-37 99-361 3-17.9 490-980 69 /

15 800

100ZJL-A34 15-45 74-293 5.5-37 700-1480 65.8 /

14 630

80ZJL-A36 15-45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 /

12 650

65ZJL-A30 5.5-18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 /

8 440

50ZJL-B40 11-30 15-65 8.6-58.3 700-1470 34.1 /

9 540

50ZJL-A35 7.5-22 19-86 7.3-47.1 700-1470 48.1 /

15 500