

合肥柴油发电机出租 柴油发电机租赁 应急发电车 600kw发电机出租公司

产品名称	合肥柴油发电机出租 柴油发电机租赁 应急发电车 600kw发电机出租公司
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	1234.00/个
规格参数	康明斯:发电机租赁
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

文艺演出，庆典，婚庆，展会，工程缺电,工厂停电,酒店临时用电,演艺拍摄补电,展示灯光用电,发电机电压{220/380},赫兹{50},功率;5KW 20KW 30KW 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW,普通型,静音型,移动型,车载型均有，品牌;大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱，鼎新等

外观要求

- (1) 柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
- (2) 机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。
- (3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
- (4) 柴油发电机应有接地良好的端子。
- (5) 柴油发电机标牌内容齐全

2.绝缘电阻和绝缘强度

- (1) 绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M
- (2) 绝缘强度：机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min，应无击穿或闪烁现象。

回路电压试验电压

<100V 750V

100V 1440V

3.相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

4.柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15

5.自动启动供电和自动停机的可靠性检查

(1) 接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。

(2) 机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

(3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min

(4) 柴油发电机自动启动成功后，首次加载量应不低于50%标定负载。

(5) 接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。