

装载机 邢台盾克 30装载机

产品名称	装载机 邢台盾克 30装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

)操作要领

加档前一定要加速，放门踏板后，换档动作要迅速。减档前除将发动机减速外，还可以用脚制动器配合减速。加，减档时两眼应注视前方，保持正确的驾驶姿势，不得低头看变速杆;同时要掌握好方向盘，不能因换档而使装载机跑偏，以防发生事故。

三、转向

(一)步骤

- 1、一手握方向盘，另一手打开转向灯开关。
- 2、两手握方向盘，根据行车需要操纵方向盘修正行驶方向。
- 3、关闭转向灯开关。

(二)操作要领

- 1、转向前，视道路情况降低行驶速度，必要时换入低速档。
- 2、在直线行驶修正行驶方向时，要稍打稍回，及时打及时回，切忌猛打猛回，造成装载机"画龙"行驶。转弯时，要根据道路弯度，大把转动方向盘，使前轮按弯道行驶。当前轮接近新方向时，轮式装载机，即开始回轮，回轮的速度要适合弯道需要。

装载机不能发动的原因

- 1、首先应该先检查装载机各缸气体压缩力、气门间隙等均正常。
- 2、实践证明，分析装载机柴油机不能起动着火此时故障原因很可能在油路。
- 3、检查装载机柴油箱油量充足，供油管路无破漏、瘪堵及接头松动现象。
- 4、拆下喷油泵进油管接头，用手油泵泵油有气泡冒出。
- 5、装载机不能起动着火拆下柴油粗滤器进油管接头，向油箱方向打气无堵塞、漏气现象。
- 6、分析装载机柴油机将该接头放入油盆中用手油泵泵油，出油正常且气泡消失。
- 7、分析装载机不能着火原因判定故障出在柴油粗滤器上。
- 8、检查柴油粗滤器底座与沉淀杯之间的连接螺栓及油管接头无松动现象，但发现底座与沉淀杯间的橡胶密封垫片较薄，且在柴油粗滤器底座内，明显直径过小，以致因密封不良，30装载机，而使空气进入低压油路而形成上述故障。
- 9、分析装载机不能着火原因在柴油粗滤器底座与沉淀杯之间，装载机不能起动着火增加一个大小合适的密封垫圈后再试机，故障排除。

装载机作业过程中的安全知识操作机器时都要坐在操作人员座椅上。除操作人员之外，不容许有其它任何人在机器上。要经常意识到本机器的作业容量。用本机器去干一些超过其负载的活会使机器损坏，装载机，甚至会引起意想不到的事故。机器的状态可以从许多现象来判断。仪表、声音、振动、排气颜色或对控制杆的反应等的变化可能意味着发Th了一些毛病。如果有了毛病，立即把机器停放在一个安全地方，并采取适当的处理。为保证机器附近的工人安全，在起动发动机和机器行走之前都要鸣喇叭警告。在倒车之前，特别要检查后面是否通畅。不能让未经允许的人员进入工作现场。要集中精神。在操作机器时如果精神分散或想其他事情，那是非常危险的。

装载机-邢台盾克-30装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司（renxianmingde.tz1288.com）是一家从事“装载机，梳齿锯，接木机，双头锯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百昌机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邢台盾克在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！