

UNIVERSAL蓄电池UB1229 12V2.9AH逆变器用

产品名称	UNIVERSAL蓄电池UB1229 12V2.9AH逆变器用
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:UNIVERSAL蓄电池 型号:UB1229 规格:12V2.9AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

UNIVERSAL蓄电池UB1229 12V2.9AH逆变器用

蓄电池特点:1.简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3.性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在zui小。5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用压紧正板活性,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量,很快可以恢复。

蓄电池使用环境: 避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。 使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。 不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。 将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。 将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。 不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。 应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。 特别注意别让电池砸在脚上。 电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。 电池的正常操作范围为:(25) 电池放电后(装在设备中):到(-15 到50) 充电后:到(0 到40) 储存中:到(-15 到40)

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或

破裂。不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

通风/承重安全 机器的摆放应使机器的进/出风道距离墙壁不小于30公分，以利机器散热！中、大型UPS长延时机型所配蓄电池，还需考虑楼层的承重压强（：写字楼每平方米不大于1000公斤，工业厂房不大于1400公斤），如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解决，一般采用设置大面积钢板或增加电池柜数量的方式。避雷需要 对于市郊及空旷地带区域的UPS及EPS用户，由于高层建筑少，其电力输送又依靠高架线，雷雨季节高架线易遭雷击，用户应在机器的输入前端加装专用大功率防雷器，才能有效避免雷电对本设备及用户负载的损坏。安装初检 中大机器安装前应打开机器门板，检查机内各块电路板、排线、电容、保险管、模块的螺丝、线材、机构件、变压器等是否有松动或脱落现象。

- 1、以上工序是预防机器在运输过程中有极大的震动引发不良现象。
- 2、检查以上工序时若光线不够，须借用手电筒或其它光源认真检查才能走以下程序。